

WB5000

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.





So machen Sie eine Aufnahme.



USB-Kabel anschließen



Stromversorgung der Kamera überprüfen



[Austauschbarer Datenträger] überprüfen

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie zuerst die Anwendungssoftware. Danach können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden. (Seite 104-106)

Eine Aufnahme machen. (Seite 21)

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (Seite 107)

Überprüfen Sie, ob die Kamera mit Strom versorgt wird. Sollte die Kamera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.

Öffnen Sie den Windows EXPLOR-ER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (Seite 108)

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- ISollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, um Enttäuschungen zu vermeiden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ver\u00e4ndert werden.
- **Die Logos von Apple, Mac und QuickTime sind eingetragene Markenzeichen von Apple Computer.
- **Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Gefahr

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren.
 Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
- Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, können diese heiß werden, und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Durch Auslaufen, Überhitzen der Batterien oder beschädigte Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
- Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
- Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz nicht, wenn er über längere Zeit verwendet wurde. Dies könnte Verbrennungen verursachen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten k\u00f6nnen Leitungen oder Kabel besch\u00e4digt werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Wird die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet, k\u00f6nnen folgende F\u00e4lle auftreten: (Diese stellen keine Fehlfunktion der Kamera dar und verschwinden bei normaler Temperatur in der Regel von selbst wieder.)
 - Es dauert länger den LCD-Monitor einzuschalten und die Farbe weicht vom Motiv ab.
 Beim Ändern der Komposition erscheint eine Nachabbildung auf dem LCD-Monitor.
- In der Nähe der Tasche belassene Kreditkarten können entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nähe der Tasche liegen lassen.
- Es wird höchstwahrscheinlich zu Fehlfunktionen des Computers kommen, wenn der 20-Pin-Anschluss mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wird. Verbinden Sie den 20-Pin-Anschluss nie mit dem USB-Anschluss des PCs

Inhalt

VORBEREI-	007	Systemübersicht
TUNGEN	007	Packungsinhalt
TONOLIN	007	Separat erhältlich
	800	Bezeichnung der Bedienelemente
	800	Vorder- und Oberseite
	009	Rückseite
	011	Unterseite
	011	Intelligentes Einstellrad
	012	Selbstauslöserleuchte
	012	Kamerastatuslampe
	012	Modussymbol
	013	Anschluss an die Stromversorgung
	015	Einsetzen der Speicherkarte
	016	Wie die Speicherkarte benutzt wird
	018	Wenn die Kamera zum ersten Mal benutz wird
	019	LCD-Monitoranzeige
	020	Bedienung des Menüs

AUFNAHME 021 Erste Aufnahmen 021 Auswahl von Modi 022 Verwendung des S

Verwendung des Smart-Auto-Modus
 Verwendung des Modus Programm
 Verwendung von Blende. Verschlussprioritätsmodus

024 Verwendung des manuellen Modus
 024 Verwendung des Benutzereinstellungs-

Aufnahmemodus

025 Verwendung des Modus Nacht

Inhalt

025	Verwendung des Modus Beauty Shot		047	Ges. erkenn.
026	Verwendung der Szenemodi		049	Gesichtsfarbe
027	Verwendung des Videoclip-Modus		049	Ges.retusch.
028	Aufnahme von HD (High Definition) Videoclips		050	Bildgrösse
028	Videoclip ohne Sprache aufnehmen		050	Qualität / Bildfrequenz
029	Hinweise zum Fotografieren		051	Dynamikbereich
030	Schärfespeicherung		051	Belichtungsmessung
	. •		052	Aufnahmeart
030	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen		052	Einstellung des AEB-Bereichs
030	EIN/AUS-Taste		053	Autofokustyp
031	AUSLÖSER		053	Blitzintensität
031	Zoom-W/T-Hebel		054	Fotostil-Auswahl
033	Diopter-Einstellungshebel		055	Bildeinstellungen
033	AEL-/Bildschutztaste		056 057	Bildstabilisierung
033			057	Tastenzuordnung Sprachnotiz
	Taste für ausklappbaren Blitz		058	Sprachaufnahme
034	Belichtungskorrekturtaste		059	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
034	ES/LCD-Taste		059	Verzerrungskorrektur
035	MENÜ-Taste		060	Einstellung des Benutzermodus
036	OK-/AF-Punkttaste		060	Video-Stabilisator
036	Info (DISP) / AUF-Taste			
037	Makro / AB-Taste			
040	Blitz / Links-Taste			
042	Selbstauslöser / Rechts - Taste	EINSTELLUNGEN	061	Tonmenü
043	Funktionen		061	Ton
044	So aktivieren Sie Funktionen mit der		061	Lautstärke
044	MENÜ-Taste		061	Startton
045	Weißabgleich		061	Auslöserton
046	Feineinstellung des Weißabgleichs		061	Signalton
046	ISO		062	AF-Ton
0			062	Selbstporrät

Inhalt

einstellen

	062 062 063 063 063 064 064 065 065 066 066 066 067 067 068 068	Menü Setup Anzeige Language Einstellung der Rasterlinie Funktionsbeschreibung Startbild LCD Helligkeit Vorschau LCD Energiespar Einstellungen Speicher formatieren Initialisierung Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen Zeitzone Dateiname Aufnahmedatum aufdrucken Automatische Abschaltung Autofokus-Licht Videoausgangstyp wählen	073 073 075 075 076 076 077 079 079 080 080 081 083 083 083	Hebel Miniaturansicht / Digitalzoom Smart Album Info (DISP) / AUF-Taste Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste Links-/Rechts-/Ab-/MENÜ-Taste Löschtaste Wiedergabefunktionen mittels LCD- Monitor einstellen Bearb. Größe ändern So drehen Sie ein Bild Fotostil-Auswahl Bildeinstellungen Ansicht Multidiashow starten Mehrfach-Diaschau starten Bilder auswählen Konfigurieren von Multidiashow-Effekten
WIEDERGABE	069 070 070 070 071 071 072 073	Wiedergabemodus starten Fotos wiedergeben Videoclips wiedergeben Videoclip-Aufnahmefunktion Tonaufnahmen wiedergeben Sprachnotizen wiedergeben LCD-Monitoranzeige Mit den Kameratasten die Kamera	085 085 085 085 086 087 088 088	Einstellen des Wiedergabeintervalls Festlegen der Hintergrundmusik Dateioptionen Löschen von Bildern Schützen von Bildern Speicherung von Gesichtern Papierkorb Sprachnotiz DPOF Kopieren

Inhalt


	092	PictBridge
	093	PictBridge : Bildauswahl
	093	PictBridge : Druckeinstellung
	094	PictBridge : Zurücks.
	094	Wichtige Hinweise
	096	Warnmeldungsanzeige
	097	Bevor Sie sich an ein Kundendienstzen-
	091	trum wenden
	099	Technische Daten
SOFTWARE	101	Softwarehinweise
	102	Sistēmas prasības
	102	QuickTime Player 7,6 : H.264(MPEG4. AVC) Anforderungen für die Wiedergabe
	103	Hinweise zur Software
	104	Einrichten der Anwendungssoftware
	107	Den PC-Modus starten
	109	Den Wechseldatenträger entfernen
	110	Samsung Master
	113	Benutzung von Samsung RAW Converter
	114	Belichtungskorrektur
	115	Bearbeitung von JPEG/TIFF-Dateien bei der Bearbeitung von RAW-Dateien
	115	Speichern der RAW-Dateien in das Format JPEG oder TIEF

116	Den USB-Treiber für den MAC installierer
116	Den USB-Treiber für den MAC benutzen
117	FAQ

Systemübersicht

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum. Die Teile und das Zubehör auf der unteren Abbildung können von ihrem tatsächlichen Aussehen abweichen.

Packungsinhalt




Separat erhältlich




SD/SDHC-Speicherkarte (Seite 16)

Vorder- und Oberseite




Rückseite



■ Befestigung des Tragriemens


Befestigen Sie den Tragriemen, wie unten gezeigt.





Achten Sie darauf, dass der Tragriemen richtig befestigt ist, damit die Kamera nicht herunterfällt.

- Befestigung einer Objektivkappe an der Kamera
 - Schieben Sie das Band der Objektivkappe in das Loch in der Objektivkappe.




 Befestigen Sie die Objektivkappe am Tragriemen.




 Befestigen Sie die Objektivkappe, wie auf dem Bild gezeigt.



Unterseite



Schieben Sie den Hebel des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.



Intelligentes Einstellrad

- Wenn Sie auf das intelligente Einstellrad drücken,
 - · bewegen Sie AUF/AB/LINKS/RECHTS
 - führen Sie Optionen im Aufnahmemodus aus:
 - ① Anzeige ändern
 - ② Timer-Option ändern
 - ③ Nahaufnahmeoption ändern
 - 4 Blitzoption ändern



- Wenn Sie das intelligente Einstellrad drehen,
 - · ändern Sie Option oder Modus
 - stellen Sie Verschlusszeit, Blendenwert und Belichtungswert ein und stellen den Bereich für die automatische Belichtungsreihe (AEB) im Aufnahmemodus ein
 - · suchen Sie Dateien im Wiedergabemodus



Selbstauslöserleuchte

Sybol	Status	Beschreibung
೮	Blinkt	 In den letzten 8 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. In den letzten 2 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
_ට 25	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden.
ర్రం	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.

Kamerastatuslampe

Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme des Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Wenn der Blitz aufgeladen wird	Das Lämpchen blinkt
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisierung des Gerätes aus)
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen blinkt
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des Autofokus	Das Lämpchen geht an (Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.)
Del Aktivierung des Autolokus	Das Lämpchen blinkt (Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)

Modussymbol

Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 21.

MODUS	Intelligente Automatik	Programm	Blende. Auslöserpriorität
SYMBOL	SMART	O p	A·S
MODUS	Manuell	Benutzer	Nacht
SYMBOL	m	USER USER	②
MODUS	Beauty Shot	Szene	Videoclip
SYMBOL	O.	SCENE	<u></u>

MODUS	SZENE			
IVIODOS	Bildführung	Porträt	Kinder	Landschft
SYMBOL		0	2	Δ \
MODUS	Nahaufn.	Text	Sonnenun.	Dämmerung
SYMBOL	*	T	=	*
MODUS	Gegenlicht	Feuerwerk	Strand & Schnee	
SYMBOL	72	©	174	

Anschluss an die Stromversorgung

Sie sollten den mitgelieferten Akku (SLB-11A) verwenden. Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

■ Technische Daten des Akkus SLB-11A

Modell	SLB-11A
Тур	Lithium-lonen-Akku
Kapazität	1130mAh
Spannung	3,8V
Ladedauer	Ca. 150 Minuten

■ Anzahl der Bilder und Akkudauer: Verwendung der SLB-11A

	Betriebsdauer der Akkus/ Anzahl der Bilder	Bedingungen
Foto	ca. 90 Minuten ca. 180 Aufnahmen	Bei Verwendung des voll aufgeladenen Akkus, Auto-Modus, Bildgröße 12 MB, Bildqualität fein, Aufnahmeintervall: 30 Sek., Änderung der Zoomposition zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder Aufnahme. Verwendung des Biltzes bei jeder zweiten Aufnahme. Verwendung der Kamera für 5 Minuten und dann Ausschalten für 1 Minute.
VIDEO- CLIP	ca. 70 Minuten	Bei Verwendung des voll aufgelad- enen Akkus, Bildgröße 640X480, Bildfrequenz 30 fps.

» Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Gebrauch variieren.



Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.
- Wenn der Netzadapter an das USB-Kabel angeschlossen wird, kann es als ein Wechselstromkabel verwendet werden, und Sie können den Akku mit dem Wechselstromkabel aufladen.
- Mit einem Netzkabel: Den Netzadapter mit dem USB-Kabel verbinden.Diese Verbindung kann als Netzkabel verwendet werden.
- -Verwendung eines USB-Kabels: Entfernen Sie den Netzadapter. Über das USB-Kabel können Sie gespeicherte Bilder auf Ihren PC (Seite 107) herunterladen oder Ihre Kamera mit Strom versorgen.






Anschluss an die Stromversorgung



Wichtige Informationen Gebrauch des USB-Kabels.

- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit den erforderlichen
- Wenn die Kamera über ein USB-Hub verbunden wird: Schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Wenn die Kamera und andere Geräte gleichzeitig mit dem PC verbunden sind: Entfernen Sie die anderen Geräte.
- Kamera kann am vorderen USB-Anschluss des Computers nicht erkannt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den hinteren USB-Anschluss des Computers.
- Wenn der USB-Anschluss des PC nicht dem Stromausgangsstandard (5V, 500mA) entspricht, kann die Kamera nicht geladen werden.
- So wird der Akku aufgeladen.

technischen Daten





- Bevor Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden, Richtungen prüfen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder Kamera könnten beschädigt werden.
- Falls die LED-Anzeige des Ladegerätes nach Einsetzen des Akkus nicht leuchtet oder blinkt, müssen Sie prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt wurde.
- Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist ein vollständiges Aufiaden nicht möglich. Schalten Sie die Kamera beim Laden der Batterie aus.


■ LED-Anzeige des Netzadapters

	LED-Anzeige
Ladevorgang aktiv	Rote LED ist an
Ladevorgang abgeschlossen	Grüne LED ist an
Ladefehler	Orange LED ist aus oder blinkt

- Wenn der vollständig entladene Akku zum Laden eingesetzt wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Dies ist auf die geringe Kapazität des Akkus zurückzuführen. Laden Sie den Akku länger als 10 Minuten auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Verwenden Sie den Blitz nicht zu häufig bzw. nehmen Sie keine Videoclips mit einem zuvor vollständig entladenen Akku auf, der nur kurz aufgeladen wurde. Wenn das Ladegerät an die Kamera angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera ausschaltet, da der Akku zunächst entladen wird, bevor er wieder neu aufgeladen wird.

Anschluss an die Stromversorgung

- Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.
- Lässt sich die Kamera nach dem Einsetzen der Akkus nicht einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Akkus polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
- Drücken Sie den Akku nach dem Öffnen des Batteriefachs nicht gewaltsam in das Batteriefach hinein. Dies kann den Deckel des Batteriefachs beschädigen.




■ Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie symbol	(III	II		
Batterie zustand	Die Batterie ist voll.	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie leer. (Aufladen oder einen Ersatzakku verwenden)

Wird die Kamera an einem sehr heißen oder kalten Ort eingesetzt, kann die Batterieanzeige vom tatsächlichen Ladestand der Batterie abweichen.

Einsetzen der Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
 - Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
 - Halten Sie das vordere Etikett der Speicherkarte zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCD-Monitor).
 - Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein. Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.



Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 65), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der häufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung- Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil.
 Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem Behältnis auf.
- Während des -und nach längerem- Gebrauch(es) werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät eingesetzt wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese mit der Kamera formatiert werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.


- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [Speicher voll], und die Kamera funktioniert nicht. Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Für die Kamera können entweder SD/SDHC-Speicherkarten oder MMC-Karten (Multi Media Card) verwendet werden.



[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

- Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD/SDHC-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.
- Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 1 GB großen SD-Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.

	enommene ildgröße	RAW	+RAW	+RAW	C™O +RAW	SF	 F	‱ _n
	12m	45	33	37	39	134	222	333
	410₩	-	-	-	-	152	250	375
	9м	-	-	-	-	179	295	442
Fot	8м	-	-	-	-	201	331	494
FU	5м	-	-	-	-	318	519	769
	3м	-	-	-	-	502	815	1191
	2M	-	-	-	-	751	1198	1731
	[M	-	-	-	-	1833	2833	3896

Aufgenommene Bildgröße		60 ≠	30 ≠	1 <u>5</u>
	1280 HQ	-	14'26"	20'00"
Video	640	-	41'31"	110'46"
	320	89'48"	158'14"	227'37"



- Durch den Zoombetrieb k\u00f6nnen sich die Aufnahmezeiten \u00e4ndern. W\u00e4hrend der Aufnahme von Videoclips funktioniert der Zoom-W/T-Hebel nicht.
- Zur Feststellung der gesamten Aufzeichnungszeit wurden mehrere Videos nacheinander aufgenommen.

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird

- Laden Sie Akkus vor dem ersten Gebrauch der Kamera vollständig auf.
- Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Menü auf dem LCD Monitor, um Datum, Uhrzeit und Sprache einzustellen. Nach der Einstellung von Datum, Uhrzeit und Sprache wird dieses Menü nicht mehr angezeigt. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit und die Sprache ein.
- So stellen Sie die Sprache ein
- Das Menü [Language] duch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- Das gewünschte Untermenü durch Drücken auf die Taste AUF/AB wählen und auf OK drücken.



- Zeitzone
- Das Menü [Time Zone] duch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- Wählen Sie mit der Links/Rechts-Taste den gewünschten Modus.



* Weitere Informationen zur Weltzeit finden Sie auf der Seite 66.

- So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Datumstyp ein
- Das Menü [Date&Time] durch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- Das gewünschte Untermenü durch Drücken auf die Taste AUF/AB/ LINKS/ RECHTS und anschließend auf die Taste OK drücken.




Links/Rechts-Taste: Wählt Weltzeit/Jahr/Monat/Tag/Stunde/

Minute und Datumstyp.

Auf-/Ab-Taste : Ändert den Wert jeder Anzeige.

LCD-Monitoranzeige

■ Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.




Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus		S. 21
2	Balken für optisches / digitales Zoom / Digitalzoomfaktor	X5.0	S. 31
3	Sprachnotiz	•	S. 57
4	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen	00001	S. 17
	Verbleibende Zeit	00:00:00	S. 17
5	Speicherkarte / Internationales Speichersymbol	<u> </u>	-

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
6	Batterie		S. 15
7	Blitz	\$ ¹	S. 40
8	Selbstauslöser	² లి ల	S. 42
9	Makro	♥ ₽MF €	S. 37
10	Dynamikbereich	DR1 DR2	S. 51
11	Fotostil-Auswahl	ÁOR /S /v /F /R ÆO ÆA ÆL Á &	S. 54
12	Ges. erkenn	[8][6][9] [MO 12]	S. 47
13	Kameraverwacklungskorrektur / Ohne Ton	63 4 4 / •	S. 56/59
14	Datum / Uhrzeit	2009/01/01 PM 01:00	S. 66
15	Warnung vor Verwacklungen	((山))	S. 29
16	Autofokus-Messfeld		S. 53
17	Autofokustyp		S. 53
18	Aufnahmeart	B B B C B +	S. 52
19	Belichtung	[=] [•] [3]	S. 51
20	Bildqualität / Bildrate	RAW編編編	S. 50
21	Bildgrösse	2m	S. 50
22	ISO / Ges.retusch.	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	S. 46/25
23	Weißabgleich / Gesichtsfarbe	☀️± ▲± 輔性 前生 ★± 易± K± /000g 000g 000g	S. 45/25
24	Blendenwert/Verschlusszeit/ Belichtungskorrektur	⊗F2.8 ⊗I/320 / 🗷	S. 23-24/ 34
25	Blitz EVC	<u>+</u>	S. 53
26	Belichtungsspeicherung / Schärfespeicherung	AE 🗗 / AF 🛍	S. 57
27	Histogramm	<u></u>	S. 37
	5		

Bedienung des Menüs

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die MENU Taste. Daraufhin erscheint ein Menü für jeden Kameramodus.



2. Verwenden Sie die Auf- oder Ab-Taste, um durch die Menüs zu navigieren.



3. Wählen Sie mit der Links- oder Rechts-Taste ein Untermenü aus.




4. Wählen Sie ein Untermenü und klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Fenster zurückzukehren.

Auswahl von Modi

Sie können den Aufnahmemodus auswählen, indem Sie das Betriebsarten-Einstellrad oben an Ihrer Kamera verwenden.

So verwenden Sie das Betriebsarten-Einstellrad Wählen Sie den Aufnahmemodus, indem Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den Auswahlpunkt drehen.



Aufnahmemodi

C S	Intelligente Automatik	Die entsprechende Option für eine Aufnahmeszene kann automatisch durch die Erkennung von Aufnahmeszenen eingestellt werden.		
Р	Programm	Verschiedene Aufnahmeoptionen können manuell eingestellt werden.		
A·S	Blende. Auslöserpriorität	Blendenwerte oder Verschlusszeit können manuell eingestellt werden.		
М	Manuell	Verschiedene Aufnahmeoptionen einschließlich der Verschlusszeit und der Blendenwerte können manuell eingestellt werden.		
USER1 USER2	Benutzer 1/Be- nutzer 2	Häufig verwendete Aufnahmeoptionen können voreingestellt werden.		
&	Nacht	Dieser Modus kann bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet werden.		
O.	Beauty Shot	Der Hautfarbton eines Motivs kann korrigiert werden.		
SCN	Szene	Die geeigneten Optionen für Aufnahmeszenen sind für jede Szene voreigestellt.		
) ***	Videoclip	Es können Videoclips aufgezeichnet werden.		

Verwendung des Smart-Auto-Modus ()



Die Kamera wählt automatisch die optimalen Kameraeinstellungen anhand eines erkannten Szenetyps. Dies ist hilfreich, wenn Ihnen die Kameraeinstellungen für verschiedene Szenen nicht vertraut sind.

- 1. Drehen Sie das Moduswahlrad auf Smart-Auto-Modus. (Seite 21)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen





- Wenn die Kamera keinen eindeutigen Szenemodus erkennt, werden die Standardeinstellungen verwendet.
- Selbst wenn ein Gesicht erkannt wird, wählt die Kamera ie nach Position oder Beleuchtung des Motivs eventuell keinen Porträtmodus
- Die Kamera wählt in Abhängigkeit von den Bedingungen der Aufnahmeumgebung wie Verwacklung, Beleuchtung und Abstand vom Motiv eventuell nicht die richtige Szene.
- Der Modus [Nacht] erkennt Szenen nur bei ausgeschaltetem Blitz. Die Kamera läuft im Modus [Stativ], nachdem sie eine Zeitlang die Aufnahmebedingungen auf dem Stativ geprüft hat.
- Trotz der Verwendung eines Stativs wählt die Kamera eventuell in Abhängigkeit von der Bewegung des Motivs keinen Stativmodus.

■ Jede Szene wird unter folgenden Bedingungen erkannt:

[Landschft]

: Aufnahme von Szenen im Freien

[Weiß]

Aufnahme in einer sehr hellen Umaebuna

[Nacht]

Aufnahme von Szenen bei Nacht

[Nachtporträt]

Aufnahme von Personen an einem dunklen Ort im Freien

[Gegenlicht]

Aufnahme einer Landschaft im Gegenlicht ohne Porträt

[Gegenlichtporträt]



Aufnahme eines Porträts im Gegenlicht

[Porträt] [Makro]

: Aufnahme eines Porträts

: Aufnahmen aus großer Nähe

[Makro Text]

: Aufnahme von Texten mit nahem Fokus

[Stativ]

Stativaufnahme eines Motivs, das sich

nicht beweat

[Aktion]

Aufnahme eines Motivs, das sich viel beweat

Verwendung des Modus Programm ()



Wenn Sie den Smart-Auto-Modus Wählen, wird dieser die Kamera mit optimalen Einstellungen konfigurieren. Sie können alle Funktionen immer noch manuell konfigurieren.

- 1 Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf Programm-Modus (Seite 21).
- 2. Drücken Sie die Menü-Taste, um erweiterte Funktionen zu konfigurieren.



Verwendung von Blende. Verschlussprioritätsmodus (PS)



Wenn der Benutzer den Blendenwert oder die Verschlusszeit einstellt, wird ein geeigneter Blendenwert oder eine passende Verschlusszeit automatisch konfiguriert. Wenn der Benutzer einen Blendenwert konfiguriert, passt die Kamera die Verschlusszeit automatisch an. Wenn der Benutzer einen Blendenwert konfiguriert. passt die Kamera die Verschlusszeit automatisch an.

- 1. Wählen Sie Blende, Verschlussprioritätsm odus mit dem Moduswahlrad. (Seite 21).
- 2. Wählen Sie durch Drehen des intelligenten Wahlrads eine Blende oder Verschlusszeit
 - Auf dem ausgewählten Element wird das Symbol "@" angezeigt.
- 3. Wählen Sie die Blende oder Verschlusszeit, indem Sie die linke oder rechte Taste drücken und anschließend durch Drehen des intelligenten Wahlrads den gewünschten Wert einstellen.
- 4 Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 5. Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.




Verwendung des manuellen Modus (III)



Der Benutzer kann den Blendenbereich sowie die Auslöser-Geschwindigkeit manuell bestimmen.

- 1 Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf Manueller Modus. (Seite 21)
- 2. Wählen Sie durch Drehen des intelligenten Wahlrads eine Blende oder Verschlusszeit. Auf dem ausgewählten Element wird das Symbol "69" angezeigt.



- 4. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 5. Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.

Verwendung des Benutzereinstellungs-Aufnahmemodus. (user user)





Der benutzereigene Aufnahmemodus kann durch Speichern der Aufnahmeoptionen, die in den Modi [Programm], [Aperture, Shutter Priorityl und [Manuell] konfiguriert sind, verwendet werden. Siehe Seite 60 zur Einstellung des Benutzermodus.

- 1 Stellen Sie durch Drehen des Moduswahlrads einen Benutzereinstellu nasmodus (BENUTZER1, BENUTZER2) ein (Seite 21).
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen
- 3. Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



Verwendung des Modus Nacht ()

Wählen Sie diesen Modus bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen


- Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den Modus Nacht. (Seite 21)
- Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



Verwendung des Modus Beauty Shot ()

Erstellen Sie eine Porträtaufnahme durch Einstellung der Optionen für die Fehlerbereinigung in Gesichtern.

- Stellen Sie das Moduswahlrad auf Beauty Shot. (Seite 21)
- Drücken Sie die Auf/Ab-Taste für die Auswahl von [Ges. Farbe] oder [Ges. Retusch.] im Menü [Funktionen].








Verwendung der Szenemodi (5000)

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- 1 Drehen Sie das Betriebsarten-Finstellrad auf den Szene-Modus (Seite 21).
- 2. Wählen Sie mit der Links/Rechts-Taste den gewünschten Modus.
- 3. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den I CD-Monitor einstellen
- 4. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.









Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

[Bildführuna]



): Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass jemand anders für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht.

[Porträt] [Kinder]

Um eine Person zu fotografieren.

): Zum Fotografieren von Motiven in Bewegung, z.B. Kindern.

[Landschft]

): Für Szenerien in größerer Entfernung.

[Nahaufn.]

[Text]

): Für Aufnahmen von z. B. Pflanzen und Insekten aus kurzer Distanz.

): Zum Fotografieren von Dokumenten.

[Sonnenun.]

): Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

[Dämmerung]

[Gegenlicht]

): Für Aufnahmen bei Tagesanbruch.

Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden

[Feuerwerk]

): Zum Fotografieren von Feuerwerk

[Strand & Schnee]

Für Aufnahmen am Meer oder Strand, an Seen und im Schnee

■ Verwendung des Modus [Bildführung]

Stellen Sie den Modus [Bildführung] ein, wenn Sie möchten, dass jemand anders für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht.

- 1. Machen Sie ein Bild aus dem von Ihnen gewählten Winkel.
 - Um die Bildseiten erscheint eine Führungsmarkierung.

Führungsmarkierung

2. Dann kann eine andere Person das Bild aufnehmen, indem sie seinen Rand auf die Führungsmarkierung ausrichtet, die einen Rahmen um die Seiten des Fensters bildet.





Verwendung des Videoclip-Modus (2)



Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (maximal 20 Minuten auf einmal) erlaubt.

- 1 Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den Videoclip-Modus. (Seite 21)
- 2. Point the camera towards the subject and compose the image by using the I CD monitor
- 3. Press the shutter button once and movie clips are recorded for as long as the available recording time allows. Movie clips will still be recorded if the shutter button is released. If you wish to stop recording, press the shutter button again.
- W Der Benutzer kann Videoclips aufnehmen, wenn er die Videoaufnahmetaste im Aufnahmemodus und im Wiedergabemodus drückt. Wenn der Benutzer die Videoaufnahmetaste erneut drückt ist die Videoaufnahmefunktion deaktiviert



- * Image size and type are listed below.
 - Bildaröße: 1280X720HQ, 640x480, 320x240 (1280X720HQ sind die Einstellungen für die Aufnahme von Videoclips hoher Qualität.)
 - Tvp d. Videoclips: H.264(MPEG4.AVC)
 - Bildfrequenz: 60 B/s, 30 B/s, 15 B/s



Wählen Sie während der Videoaufnahme [Zoom stumm] aus dem Aufnahmemenü, um die Aufnahme des Zoom-Geräuschs zu deaktivieren.

Aufnahme von HD (High Definition) Videoclips

Sie können HD (High Definition) Videoclips aufnehmen. (1280X720, 30 B/s). H.264 (MPEG4.AVC) ist ein Standard Digital-Videocodec. Er unterstützt die Anfertigung eines Videoclips in hoher Qualität, bei gleichzeitig kleiner Größe.

- Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den Videoclip-Modus. (Seite 21)
- 2. Drücken Sie die Fn-Taste, um die Auflösung auf [1280HQ] einzustellen.
- Drücken Sie auf den Auslöser, um einen Videoclip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufzuzeichnen.



Was ist H.264 (MPEG4 part10/AVC) ?

Mit einer hohen Kompressionsrate und kleinen Dateigrößen stellt es einen Standard bei den digitalen Videocodecs dar. Der Codec unterstützt die Aufnahmefunktionen bei einer hohen Auflösung.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

Die Schritte 1-3 sind dieselben wie beim VIDEOCLIP-Modus.

- 4. Drücken Sie die Menu (Menü) Taste.
- Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um das Menü [Funktionen] zu wählen, und drücken Sie die Rechts-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Ton] mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie OK.
- 7. Wählen Sie das Menü [Aus] mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK Taste. Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.
 - Weitere Details auf Seite 59



Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser anz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Drcken Sie den Auslser]

- Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.
- Bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen kann der Verwackelungsindikator () auf dem LCD-Monitor angezeigt werden. Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte nehmen Sie keine Bilder in Richtung

Sonne auf. Die Aufnahme könnte sonst zu dunkel werden. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [Gegenlicht] im Szene- Aufnahmemodus (siehe Seite 22), den Aufnellblitz (siehe Seite 41), die Spotmessung (siehe Seite 51), die Belichtungskorrektur (siehe Seite 34) oder die ACB-Funktion (siehe Seite 81).

- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
- Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
- Bei dunkler Umgebung.

Schärfespeicherung

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, dass sich nicht in der Mitte des Bildes befindet, verwenden Sie die Schäfespeicherfunktion.

- Verwendung der Schärfespeicherfunktion
- Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
- 3. Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



Das aufzunehmende
 Bild


 AUSLÖSER halb durchdrücken und auf das Objekt scharfstellen. Bildkomposition erneut durchführen und den AUSLÖSER ganz durchdrücken.

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

EIN/AUS-Taste

Schaltet die Kamera ein/ aus. Wenn die Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu entlasten. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 67.



AUSLÖSER

Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im AUFNAHME-Modus. von Sprache verwendet.

■ Im VIDEOCLIP-Modus

Das vollständige Herunterdrücken des Auslösers startet die Aufnahme eines Films Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, wird der Film so lange aufgenommen, wie es der verfügbare Aufnahmespeicher erlaubt, Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.




■ Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollständigen Herunterdrücken des Auslöses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

Zoom-W/T-Hebel

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, funktioniert diese Taste als Taste für OPTISCHEN oder DIGITALEN ZOOM Diese Kamera besitzt ein 24fach optisches und ein 5fach digitales Zoom. Die Kombination beider Funktionen ergibt insgesamt ein 120-faches Zoomverhältnis.



■ TFI F-Zoom

Optisches TELE-Zoom: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel nach rechts, um das Motiv näher zu

sehen

Digitales TELE-Zoom:



Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel noch einmal nach rechts im analogen 24x-Zoom-Modus, um den Digitalzoom zu aktivieren (Software-Teleobjektiv). Halten Sie den Zoom-W/T-Hebel an. um den Digitalzoomvorgang (Teleobjektiv) zu stoppen. Im digitalen 5x-Zoom-Modus ist der Digitalzoom deaktiviert, auch wenn Sie den Zoom-W/T-Hebel bedienen.







[TELE-Zoom]



[Digitaler Zoom 5,0X]

Zoom-W/T-Hebel

■ WFITWINKFI -Zoom

Optisches WEITWINKEL-Zoom: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel nach links im optischen Zoom-Modus, um entfernte Motive zu sehen. Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel weiter nach links, um den optischen Zoom zu deaktivieren.

AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON







[TELE-Zoom]

[Optisches 2fach-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]

Digitaler WEITWINKEL-Zoom: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel



nach links im Digitalzoom-Modus, um den Digitalzoom (Software-Weitwinkelobjektiv) zu aktivieren. Halten Sie den Zoom-W/T-Hebel an, um den Digitalzoomvorgang zu stoppen. Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel weiter nach links, wenn der Digitalzoom deaktiviert ist, um den Digitalzoom (analoges Teleobjektiv) zu deaktivieren.



ANTEN





[Digitaler Zoom 5,0X]

[TELE-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]



- Wenn der Zoom-W/T-Hebel vollständig gedreht wird, erfolgt der Zoom schnell. Wenn der Zoom-W/T-Hebel ein bisschen gedreht wird, erfolgt der Zoom langsam.
- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Wenn während der Videoaufnahme der Zoom betätigt wird, kann das Betriebsgeräusch des Zoom-W/T-Hebels aufgenommen werden
- Wählen Sie während der Videoaufnahme [Zoom stumm] aus dem Aufnahmemenü, um die Aufnahme des Zoom-Geräuschs zu deaktivieren.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel erneut nach rechts.
- Der Digital-Zoom kann in den Modi [Gesichtserkennung], [Beauty Shot], [Intelligente Automatik], [Videoclip] und einigen Szenemodi nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Obiektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.
- Vermeiden Sie bei der Bedienung des Zoom-W/T-Hebels eine Berührung des Obiektivs.

Diopter-Einstellungshebel

Wenn der elektronische Sucher nicht fokussiert ist, kann der Benutzer den klarsten Fokus durch Drehen des Diopter-Einstellungshebels erreichen (Seite 35).



Taste für ausklappbaren Blitz

Wenn ein Hintergrund heller als ein Motiv ist oder wenn der Blitz absichtlich eingeschaltet wird, z. B. für Gegenlichtaufnahmen oder Aufnahmen in schlechten Beleuchtu ngsverhältnissen, muss der Benutzer den Blitz durch Drücken der Taste für den ausklappbaren Blitz ausklappen. Siehe Seite 40, um den gewünschten Blitzmodus für eine Aufnahmesituation, bei der Blitz eingesetzt wird, einzustellen.





AEL-/Bildschutztaste (O → ¬ ¬ ¬

Ein Belichtungswert kann vor der Aufnahme durch Drücken der AEL-Taste gespeichert werden. Wenn ein Motiv zu klein für die richtige Belichtung oder für Gegenlichtaufnahmen ist, kann diese Taste verwendet werden. Die AEL-Taste kann für AFL, AEL/AFL



und AF verwendet werden (siehe Einstellungsverfahren auf Seite 57). Im Wiedergabemodus kann diese Taste als Bildschutztaste (o-n) verwendet werden (Seite 86).


Ø

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des eingebauten Blitzes

- Versuchen Sie nicht, die eingebaute Batterie gewaltsam zu öffnen, weil dadurch die Kamera beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Blitz immer geschlossen ist, wenn er nicht verwendet wird. Wenn der Blitz nach hinten geschoben wird, kann er beschädigt werden.

Belichtungskorrekturtaste

Diese Kamera stellt automatisch den geeigneten Belichtungswert für eine Aufnahmesituation ein. Der Benutzer kann die Belichtungskorrekturtast e verwenden, um bei übermäßiger Belichtung (helle Bilder) oder unzureichender Belichtung (dunkle



Bilder) aufzunehmen. Die Bandbreite der Belichtungskorrektur ist -2 bis +2 (EV) und kann in Intervallen von 1/3 EV eingestellt werden.

- Einstellung der Belichtungskorrektur
 - Drücken Sie die Belichtungskorrekturta ste im Aufnahmemodus.
 - Stellen Sie mit der LINKS/RECHTS-Taste oder dem intelligenten Einstellrad den gewünschten Belichtungskorrekturwert ein.



- Drücken Sie die OK-Taste, um einen konfigurierten Wert zu speichern. Die Einstellung der Belichtungskorrektur ist abgeschlossen. Das Belichtungskorrektursymbol (www.) wird nach dem Einstellen der Belichtungskorrektur auf dem LCD-Monitor angezeigt, wenn der Belichtungskorrekturwert nicht 0,0 EV ist.



 Belichtungskorrektur-Einstellungen sind in den Modi [Programm], [Blende. Auslöserpriorität] und [Videoclip] verfügbar.

ES/LCD-Taste


Der Benutzer kann mit dem elektronischen Sucher aufnehmen, wenn er wegen heller Belichtung nur schwerlich die LCD-Anzeige sehen kann.

Der Benutzer kann durch Drücken der ES/LCD-Taste zwischen ES und LCD umschalten.










[Elektronischer Sucher]

ES/LCD-Taste

■ Benutzung des elektronischen Suchers (ES)

Der elektronische Sucher zeigt dieselbe Anzeige wie der LCDMonitor an und wird verwendet, wenn es für den Benutzer wegen
heller Belichtung schwierig ist, den LCD-Monitor zu sehen. Durch
Drücken der ES/LCD-Taste wird zwischen dem elektronischen
Sucher und dem LCD-Monitor umgeschaltet. Die Anzeige
bleibt gleich, wenn die Kamera ausgeschaltet wird oder wenn
der Benutzer mit dem Moduswahlrad einen anderen Modus
auswählt.

Wenn der elektronische Sucher nicht fokussiert ist, drehen Sie den Diopter-Einstellungshebel, um ein möglichst klares Bild zu erhalten.



MENÜ-Taste

- Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck Isst Sie zum Ausgangsdisplay zurckkehren.
- Der Menübildschirm steht in den Modi [Intelligente Automatik],
 [Programm], [Aperture. Shutter Priority], [Manuell], [Nacht], [Beauty Shot], [Szene] und [Videoclip] zur Verfügung, aber nicht für die Sprachaufnahmefunktion.







[Menü aus]

[Menü ein]

OK-/AF-Punkttaste (=)

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.



Diese Taste wird verwendet, wenn Sie

auf den Menübildschirm wechseln oder dort die geänderten Daten speichern.

Verschieben Sie die AF-Punkte durch Drücken der AUF/AB/LINKS/ RECHTS-Tasten.







Info (DISP) / AUF-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion. In den Aufnahmemodi und im Wiedergabemodus wird beim Drücken dieser Taste die Bildinformation angezeigt.



[AUFNAHMEBILDSCHIRM]



[Histogramm/Rasterfenster]



[INFORMATIONSBILDSCHIRM]




 Bei der Einstellung der Funktion [Gesichtserkennung] wird kein Histogramm angezeigt.

Info (DISP) / AUF-Taste

Histogramm

Das Histogramm zeigt Ihnen die Helligkeitsverteilung in aufgezeichneten Bildern. Wenn die Säulen im Histogramm rechts höher sind, ist das Bild eventuell zu hell. Wenn die Säulen im Histogramm links höher sind, ist das Bild eventuell zu dunkel. Wenn die Lichtverhältnisse zu hell sind, um das Motiv mithilfe



des LCD zu prüfen, können Sie für die Aufnahmen dank des Histogramms eine genauere Belichtungssteuerung aktivieren.

Raster

Wenn Sie auf das Motiv mithilfe einer Reihe horizontaler oder vertikaler Raster fokussieren, werden Sie Bilder unter besseren Winkeln aufnehmen und die Größe, Horizontalität oder Proportionen prüfen können. Informationen zu Rastertypen und ihrer Einstellung finden Sie auf Seite 63.

Makro (🗘) / AB-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AB eine Richtungsfunktion. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO (*\mathbb{P}) / AB -Taste Nahaufnahmen machen. Die Scharfstellbereiche sind auf der nächsten Seite aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.





[AUTOFOKUS]

[MAKRO (🐥)]





[AUTO-MAKRO ()]

[Supermakro(()]




[MANUELLER FOKUS(**MF**)]

Makro () / AB-Taste

■ So stellen Sie den Fokus manuell ein

Wenn es schwierig ist, den automatischen Fokus in Gang zu bringen (zum Beispiel bei schwachem Licht), können Sie den Fokus manuell steuern.

- Drücken Sie die Makro-Taste, um den manuellen Fokus zu aktivieren.
 - Dann wird die Steuerleiste für den manuellen Fokus angezeigt.
- Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste, um den Fokus nach Belieben zu steuern.





 Beachten Sie, dass das Bild verschwommen sein kann, wenn das manuelle Fokussieren nicht richtig ausgeführt wird.

■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche

(Einheit: cm)

Modus	Programm()/Blende. Auslöserpriorität()/ Manueller())					
Scharfeinstel- lungsart	Normal	Auto-makro Makro		Supermakro	Manueller fokus	
	Weitwinkel	Weitwinkel	Weitwinkel			
Schärfebereich	80 cm ~ unendlich	10 cm ~ unendlich	10 ~ 80	1~10	10 cm ~ unendlich	
Schanebereich	Tele	Tele	Tele	1~10		
	170 cm ~ unendlich	170 cm ~ unendlich	80 ~ 150			



Steuerleiste für den

manuellen Fokus

- Bei Auswahl des Makromodus müssen Sie besonders vorsichtig sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden.
- Wenn Sie die Super-Makro-Funktion verwenden, k\u00f6nnen Sie nicht den Zoom verwenden und die Zoom-Vergr\u00f6\u00dferungsrate einstellen.

Makro (🗘) / AB-Taste

 \blacksquare Verfügbare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus (o : Wählbar, ∞ : Scharfstellbereich unendlich)

Modus	Normal	Auto makro	Makro	Supermakro	Manueller fokus
©	0		0	0	0
A·S	0		0	0	0
m	0		0	0	0
Ð	0				
0.		0			
	0		0	0	
USER	0		0	0	0
USER	0		0	0	0



 Der Schärfebereich wird im Modus [Intelligente Automatik] automatisch ausgewählt.

		SZENE						
Modus	Normal	Auto makro	Makro	Supermakro	Manueller fokus			
ĹĮ.		0						
a	0							
<u>@</u>	0							
<u> </u>	0							
*			0					
Т		0						
=	0							
*	0							
71	0							
0	∞							
174	0							

Blitz (\$) / Links-Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der LINKS Taste den Cursor auf die linke Registerkarte. Wenn das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, funktioniert die (\$)/LINKS-Taste wie die Blitztaste (\$).

■ Auswahl des Blitzmodus

- Drücken Sie die Taste für den ausklappbaren Blitz, um den Blitz auszuklappen.
- Wählen Sie den gewünschten Aufzeichnungsmodus außer dem Modus [Videoclip] (Seite 21)
- Drücken Sie die Blitz-Taste, bis der gewünschte Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.
- Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
 Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.
- * Sie können die Blitzintensität im Menü [Funktionen] steuern (Seite 53)

■ Blitzreichweite

(Einheit: m)

	Aufnahm	ISO	
	Weitwinkel	Tele	130
Normal	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	
Auto makro	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	
Makro	0,3 ~ 0,8	0,8 ~ 1,5	AUTO
Supermakro	-		
Manueller fokus	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	



- Wenn Sie nach Auswahl des Blitzes den Auslöser drücken, zündet der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und Blitzintensität) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz gezündet hat.
- Durch die häufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer der Batterien reduziert.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes weniger als 5 Sekunden. Sind die Batterien schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Der Kamerablitz funktioniert nicht im Modus [Videoclip] und in einigen Szenemodi.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhältnissen kann ein weißer Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch atmosphärischen Staub verursacht.
- Wenn sich der Blitz nicht ausklappen lässt, können Sie ihn nicht benutzen.

Blitz (\$) / Links-Taste

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbole	Blitzmodus	Beschreibung
4 ^A	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.
•	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote-Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
\$	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
4 5	Langzeit- Blitzsynchronisation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.
Ć	Rote-Augen- Korrektur	Werden in einem Bild rote Augen entdeckt, wird in diesem Modus automatisch eine Korrektur durchgeführt.
③	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.

■ Verfügbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus (o : Wählbar)

5 -							
Modus	4 ⁸	•	4	4 5	Ć	③	i
© è	0	0	0	0	0	0	
A·S			0	0		0	
m			0			0	
Ð				0	0	0	
ଂଗ		0			0	0	
2						0	
Marilia				ENE			Ī
Modus	4 ^A	•	4	4 5	É	③	į
	0				0	0	
9		0			0	0	
<u>£</u>		0				0	
<u></u>						0	
*						0	
Т						0	
a						0	
*						0	
71			0				
©						0	
P4	0						



Selbstauslöser (💍) / Rechts - Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser (\circlearrowleft). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.



- Wenn Sie während des Selbstauslösevorgangs die Selbsauslöser-Taste betätigen, wird die Selbstauslöserfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- In den Modi [Intelligente Automatik], [Bildführung] und [Videoclip] funktioniert nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser.

- Auswahl des Selbstauslöser
- Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den gewünschten AUFNAHME-Modus. (Seite 21)
- 2. Drücken Sie die SELBSTAUSLÖSER /RECHTS-Taste (ひ), bis der gewünschte Modusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint. Das Symbol für 10 Sekunden, 2 Sekunden oder den doppelten Selbstauslöser wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.



[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

■ Selbstauslöser-Modusanzeige

Sybol	Modus	Beschreibung
Ö	10 s - Selb- stauslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
ව්	2 s - Selb- stauslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
ව	Doppel - Selbstaus- löser	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer des Blitzes zu einer Verzögerung des 2-Sekunden-Selb- stauslösers um mehr als 2 Sekunden kommen.

Verwenden Sie das Menü, das die Funktionen aktiviert, oder die Fn-Taste, um folgende Menüs aufzurufen:

Modus	Menü	Verfügbarer Modus	Seite
	Weißabgleich	♠ R-5 M ##	S. 45
	WB-Feineinstellung	6 P-5 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	S. 46
	ISO	® ₽S M	S. 46
	Ges. erkenn.	© PS M 0 0 2 75	S. 47-49
	Gesichtsfarbe	-	S. 49
	Ges.retusch.	0	3.49
	Foto Größe / Auflösung	♣ ♠ ₱5 Ⅲ D 7 	S. 50
	Quality / Bildfrequenz	© R5 M D 7 0 1 2 2 ▲ ▼ T = # 1 0 7 2	S. 50
GH.	Erw. Dynamikumfang	6 PS M () □ 2 *1	S. 51
(Funktionen)	Belichtungsmessung	€ A·S M 🖀	S. 51
	Verschluss-Modi	© R-5 M ®	S. 52
	AEB-Bereich	© RS M	S. 52
	Fokusber.	© R5 M D () () 2 ▲ ♥ T ⊕ 쓸 1 0 17	S. 53
	Blitz EVC	© #5 M	S. 53
	Fotostil-Auswahl	🖎 R5 M 🕮 🐧 🗓 🖭 🛦 😻	S. 54
	Bildeinstellungen	© RS M	S. 55
	Bildstabilisator	© R5 M D () 0 2 ▲ ▼ T = ÷ 1 0 7	S. 56

Modus	Menü	Verfügbarer Modus	Seite
	Tastenzuordnung	® RS M	S. 57
•	Ton	6 R5 M D () () 2 A T = 4 1 0 5 2	S. 57-59
(Funktionen)	Verzerrungssteuerung	© P5 M 2	S. 59
	Benutzermoduseinstellung	® PS ■	S. 60
	Stabilis.	20	S. 60

So aktivieren Sie Funktionen mit der MENÜ-Taste

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in einem verfügabren Modus.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Menü [Funktionen] zu wählen, und drücken Sie die Rechts-/OK-Taste.



 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie anschließend OK.



 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend OK.





Verwenden Sie die Fn-Taste auf der Rückseite der Kamera, um die Menüs aufzurufen, die häufig verwendete Funktionen schneller aktivieren.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ist eine Funktion, die im Einklang mit den Lichtverhältnissen und den Farben einer Szene Anpassungen vornimmt, so dass das Weiß auf dem Foto auch weiß aussieht. Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen natürlicher erscheinen lässt.



Modus	Sybol	Beschreibung
Auto-Weißabgl.	AMB	Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstel- lungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.
Tagesl.		Für Außenaufnahmen.
Wolkig	△ >	Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter.
Kunstlicht H	# #	Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstofflampen von Dreiwege-Neonbeleuchtung.
Kunstlicht L	1	Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.
Glühlampe	-; .	Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales Glühbirnenlicht).
Eigene Einst.		Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.
Farbtemperatur	K	Hiermit kann der Benutzer die gewünschte Farbtemperatur entsprechend den Aufnah- mebedingungen einstellen.

 Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen

- Die Verwendung des vom Benutzer eingestellten Weißabgleichswertes Weißabgleicheinstellungen können in Abhängigkeit von der Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie können den optimalen Weißabgleich für eine bestimmte Aufnahmeumgebung wählen, indem Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen.
- 1 Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINIERT () des Weißabgleichs und legen Sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.
- 2. Taste OK: zur Wahl des vorherigen benutzerdefinierten Weißabgleichs

Auslöser: speichert den neuen benutzerdefinierten Weißabgleich.




- Wenn Sie das nächste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Weißabgleichswert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.



Was ist Farbtemperatur?

Die Farbe des Lichts ändert sich zu Blau, wenn die Farbtemperatur steigt, und zu Rot, wenn die Farbtemperatur sinkt. Die Änderung der Farbe des Lichts wird in Kelvin (K) angegeben und die Farbtemperatur genannt. Mit dieser Kamera kann der Benutzer den Weißabgleich so einstellen, dass er in den verschiedenen Lichtverhältnissen Aufnahmen mit natürlichen Farben macht.



Feineinstellung des Weißabgleichs

Stellen Sie durch Drücken der AUF/AB/ LINKS/RECHTS-Taste den gewünschten Weißabgleich ein. Auf der G-M- und der B-A-Achse sind sieben Stufen (196 Muster) verfügbar.



- · G: Grün
- · A: Gelb (Amber)
- · M: Magenta
- B: Blau

ISO

Sie können bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit auswählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.



[Auto] : Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.
[ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400] :

Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, umso höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

- ※ Ist [Motion Capture] eingestellt, wird die ISO-Geschwindigkeit
 AUTO gewählt.
- ※ ISO-Einstellungen sind in den Modi [Programm], [Blende.
 Auslöserpriorität] und [Manuell] verfügbar.

Ges. erkenn.

Wenn Sie Optionen der Gesichtserkennung verwenden, kann Ihre Kamera ein Gesicht erkennen. Bei der Fokussierung auf ein Gesicht wird die Helligkeit des Gesichts ebenso angepasst. Sie können natürliche Gesichtsausdrücke auch erfassen, indem Sie Eigenporträt verwenden.



Wählbare Modi: Programm, Blende. Auslöserpriorität, Manuell, Beauty Shot, Porträt, Kinder, Strand & Schnee

■ Normal

Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.

 Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.





- Diese Funktion kann bis zu 10 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am nächsten stehende Person eingestellt.
- Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt, und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtern angezeigt. Den Auslöser halb herunterdrücken, um das Gesicht schaff zu stellen, und der weiße Fokusrahmen wird grün.
- Zum vorigen AF-Modus zurückkehren, falls die Gesichtserkennung versagt hat.
- Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
- Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht kein Gesicht.
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2.5m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.
- Im Modus [Beauty Shot], [Porträt] und [Kinder] ist die Funktion [Ges. erkenn.] auf ihren Standardwert gesetzt.

Intelligente Gesichtserkennung

Die Kamera speichert die häufig erkannten Gesichter von bis zu 17 Personen. Fokus und Belichtung für die gespeicherten Gesichter werden automatisch nach Priorität angepasst. Die Priorität der gespeicherten Gesichter kann auf Diagrammen überprüft werden. Allerdings steht die intelligente Gesichtser kennungsfunktion nur zur Verfügung, wenn Sie eine externe Speicherkarte einstecken.

- Wenn ein gespeichertes Gesicht nicht erkannt wird: Funktionsweise wie bei der Gesichtserkennungsfunktion.
- Wenn ein gespeichertes Gesicht erkannt wird: eine Prioritätsstufe wird auf dem erkannten Gesicht angegeben.
- Wenn mehr als zwei gespeicherte Gesichter erkannt werden: die Prioritätsreihenfolge wird auf den erkannten Gesichtern angegeben.









- Ein und dieselbe Person kann als verschiedene Personen erkannt werden und umgekehrt, je nach Brille, Helligkeit, extremer Änderung der Haltung oder des Gesichtsausdrucks.
- Wenn Sie ein neues Gesicht speichern und bereits 17 Gesichter gespeichert sind, tritt das neu hinzugefügte Gesicht anstelle des 17. Gesichts mit der niedrigsten Priorität.
- In einer Szene können höchstens 3 Personen gespeichert werden.
- Wenn die Kamera ein gespeichertes Gesicht nicht erkennt, so

- erkennt es das Gesicht ungeachtet der Priorität.
- Selbst wenn ein Gesicht nicht gespeichert ist, kann ein Gesichtserken nungsdiagramm angezeigt werden, wenn das Gesichtserkennungsver hältnis gut ist.
- Im Wiedergabemodus können die Bilder nach der Priorität der Gesichter kategorisiert werden (Seite 73).
- Selbst wenn ein Gesicht erkannt wird, wird es nicht unbedingt nach Priorität im Smart Album kategorisiert.
- Gesichter können manuell im Wiedergabemodus gespeichert werden (Seite 87).

■ Selbstporträt

Bei der Aufnahme von Selbstporträts wird das Gesicht automatisch erkannt, sodass Selbstporträts leichter und schneller aufgenommern werden können.

 Für Selbstporträts richten Sie das Kameraobjektiv auf das Gesicht des Motivs aus. Es erkennt das Gesicht des Motivs automatisch und gibt einen Leifton aus.



2. Beginnen Sie mit den Aufnahmen, indem Sie auf den Auslöser drücken.



- Beim Erkennen des Gesichts in der Mitte gibt das Gerät wiederholt einen schnelleren Ton ab als wenn sich das Gesicht nicht in der Mitte befindet.
- Der Leitton kann mithilfe des Menüs Toneinstellung eingestellt werden. (Siehe Seite 62)

■ LÄCHELN AUFN.

Die Kamera nimmt automatisch ein Bild der Person auf, indem sie das lächelnde Gesicht automatisch erkennt, auch wenn Sie den Auslöser nicht drücken. Wenn Sie den Auslöser drücken, wird das Bild auf normale Art aufgenommen. Beim Fotografi eren eines lächelnden Gesichts kann das Zeigen der Zähne oder ein lächelndes Gesicht die Kamera dabei unterstützen, das lächelnde Gesicht des Motivs zu erkennen.



■ AUGEN AUF/ZU

Sind die Augen geschlossen und der Auslöser wird gedrückt, erstellt die Kamera 2 Serienbilder und diese werden gespeichert.

Die Kamera erstellt nur eine Aufnahme, wenn die Augen des Motivs geöffnet sind, sobald der Auslöser gedrückt wird.





- Die Erkennung des lächelnden Gesichts oder blinzelnder Augen funktioniert bei folgenden Situationen eventuell nicht:
 - wenn das Motiv eine Sonnenbrille trägt.
- wenn das Motiv nicht direkt in die Kamera sieht.
- wenn das Umgebungslicht zu hell oder zu dunkel ist.
- wenn die Kamera sich weit entfernt vom Motiv befi ndet. (orangefarbene Fokusmarkierung)
- bei Refl ektierungen des Lichts oder bei zu hellen Hintergründen.

Gesichtsfarbe

Mit diesem Menü können Sie den Hautfarbton auf Bildern im Beauty-Shot-Modus steuern. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist, desto heller ist die Haut

- Wählen Sie [Gesichtsfarbe] mit der Auf-/Ab-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Gesichtsfarbe mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste
- 56 Geschtliche

 10 20 20 Scheben
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eineneue Aufnahme zu machen.

Ges retusch.

Mit diesem Menü können Sie Haut rein und schön aussehen lassen, bevor Sie sie im Beauty-Shot-Modus aufzeichnen. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist, desto effektiver ist die Steuerung.

- Wählen Sie [Ges.retusch.] mit der Auf-/Ab-Taste
- Wählen Sie die gewünschte Gesichtsretuschierung mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eineneue Aufnahme zu machen.



Bildgrösse

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.
(Einheit: pixel)

FOTO Modus								
Sybol	12м	△10 M	9м	8м	5м	3м	2M	[м
Größe	4000x 3000	3984x 2656	3968x 2232	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768


VIDEOCLIP-Modus					
Sybol	280 HQ	640	320		
Größe	1280x720HQ	640x480	320x240		







[VIDEOCLIP-Modus]



Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus	FOTO-modus						
Sybol	RAW	+RAW	+RAW	+RAW	□SF	∭F	‱,
Untermenü	RAW	RAW + Superfein	RAW + Fein	RAW + Normal	Superfein	Fein	Normal
Dateiformat	DNG	DNG+jpeg	DNG+jpeg	DNG+jpeg	jpeg	jpeg	jpeg

Modus	VIDEOCLIP-Modus				
Sybol	60 ≠	30 ≠	15 F		
Untermenü	60 FPS	30 FPS	15 FPS		
Dateiformat	H.264	H.264	H.264		







[VIDEOCLIP-Modus]



- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Dynamikbereich

Für die Aufnahme eines Bildes kann der Dynamikbereich eingestellt werden. Wenn Sie den Dynamikbereich verwenden, können dunkle und helle Bereiche detailliert ausgedrückt werden. Die Stufe der Helligkeitsanpassung von [Erw. Dynamikumfang 2] ist höher als [Erw. Dynamikumfang 1] eingestellt.





 Wenn der Dynamikbereich zu hoch eingestellt ist, kann es zu Rauschen kommen.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[Multi] ([=])

: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt



hin. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.

[Spot] ([•])

: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig z u belichten.

[Zentrum] ([2]): Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Objekte, wie Blumen und Insekten

Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

Aufnahmeart

Wählen Sie Serienaufnahmen und AEB (Automatische Belichtungsreihe).

[Einzelbild] ([Serienbild] (: Nur ein Bild aufnehmen.

: Es werden solange Aufnahmen gemacht, bis der Auslöser

losgelassen wird.

[High Speed Serienbild] (): Die Serienbildaufnahme

kann durch Drücken und

Halten des Auslösers aktiviert werden (etwa 5.5 Bilder pro Sekunde). Die Aufnahmegeschwindigkeit kann ie nach Aufnahmeumgebung oder Anzahl aufgenommener Bilder variieren

[Motion Capture] (): Damit werden 11.5 Bilder pro Sekunde aufgenommen, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird. Nach Beendigung der Serienaufnahme werden die Aufnahmen automatisch gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 20: die



: Drei Bilder in Folge mit verschiedenen Belichtungswerten aufnehmen. Verwenden Sie dieses Menü, wenn sich die Belichtung des Obiekts nicht ohne weiteres bestimmen lässt



• Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.

Bildgröße ist als 640X480 festgesetzt.

• Bei Auswahl des Untermenüpunktes [Serienbild], [High Speed Serienbild], [Motion Capture], [AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.

- Wenn der Speicherplatz nicht mehr für drei Bilder ausreicht, sind keine AEBAufnahmen (Belichtungsreihen) möglich.
- Für AEB-Aufnahmen sollte ein Stativ verwendet werden, um Verwacklungsunschärfen aufgrund der langen Speicherzeit zu vermeiden.

Einstellung des AEB-Bereichs

Während der AFB-Aufnahme können die Bereiche und Intervalle von drei Fotos eingestellt werden.

- Stellen Sie einen Standard für die Belichtungsreihe durch Drücken der LINKS/RECHTS-Taste ein.
- Stellen Sie mit dem intelligenten Einstellrad einen Bereich für die linke und rechte Belichtungsreihe ein.



Autofokustyp

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.

[Mitten AF] (): Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des LCD-Monitors scharf gestellt



[Multi AF] (IIII)

Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten

alle verfügbaren AF-Punkte aus.

[Auswahl AF] (

: Fokussieren Sie auf der gewünschten Position auf dem LCD-Monitor.

[AF-Verfolgung] (): Der Fokus folgt den Bewegungen des Motivs

- * Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.
- So aktivieren Sie die AF-Auswahl

Nach der Einstellung von [Auswahl AF] drücken Sie die OK-Taste und dann auf den Bildschirm, um den Ort eines Fokusrahmens einzustellen, der angezeigt wird. Drücken Sie die AUF-/AB-/LINKS-/ RECHTS-Taste, um die Fokusmarkierung in die gewünschte Position zu verschieben. Drücken Sie den Auslöser, um AF-Auswahl zu aktivieren. Sobald die Einstellung erfolgt ist, wird die Fokusmarkierung an der eingestellten Position fixiert.



Fokusmarkierung

Drücken Sie erneut die OK-Taste ium den Ort des Fokusrahmens zu ändern. Der Fokusrahmen wird erneut angezeigt.

- * Selbst wenn Sie die Kamera aus- und wieder einschalten, wird die vorherige Einstellung beibehalten.
- * [Auswahl AF] ist für die Funktion [Ges. erkenn.] nicht verfügbar.

Blitzintensität

Sie können die Blitzintensität steuern (Sie können die Blitzintensität im Bereich von +/- 2 FV in Schritten von 1 FV einstellen.)

[-2], [-1], [0], [+1], [+2]





- Die Funktion [Blitz EVC] ist in den Modi [Intelligente Automatik], [Beauty Shot], [Szene] und [Videoclip], [Nacht] nicht verfügbar.
- Wenn das Motiv zu nahe oder die Lichtempfindlichkeit zu hoch ist, ergibt sich bei der Änderung des Wertes in einen negativen Wert (-) eventuell keine Wirkung.
- Wenn die Blitzintensität den Regelbereich überschreitet, weil der Belichtungswert zu hoch oder zu niedrig ist, funktioniert die Kamera eventuell nicht richtig.

Fotostil-Auswahl

Sie können dem Bild auch ohne Bildbearbeitungsprogramm zahlreiche Effekte hinzufügen.



- Wählen Sie das gewünschte FOTOSTIL-AUSWAHL mit der LINKS/ RECHTS -Taste aus und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

Stil-Modus	Symbole	Beschreibung		
Normal	ñor	Es wurde kein Effekt angewandt.		
Weich	7 5	Bildart Weich ist eingestellt.		
Lebhaft	/v	Bildart Lebhaft ist eingestellt.		
Natur	₽ F	Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.		
Retro	\mathcal{I}_{R}	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.		
Kühl	Ĉο	Bildart Kühl ist eingestellt.		
Moderat	Ǽн	Bildart Ruhig ist eingestellt.		
Klassisch	Λ̈́L	Bildart Klassisch ist eingestellt.		
Negativ	ñ	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.		
RGB benutzerdefiniert	es.	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.		

■ PERSÖNL. (Farbe): Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen



- AUF / AB – Taste: wählt die Menüs R, G, B. - Links- / Rechts - Taste: Werte ändern





- Wenn Bildstil eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht verfügbar.
- Wenn im Fotostil Weich oder Scharf eingestellt ist, ist die Sättigung nicht verfügbar.
- Wenn im Fotostil Negativ eingestellt ist, ist der Kontrast nicht verfügbar.

Bildeinstellungen

■ Kontrast

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie [Kontrast] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie den Kontrast mit der LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um eineneue Aufnahme zu machen.





 Wenn im Fotostil Negativ eingestellt ist, ist der Kontrast nicht verfügbar.

■ Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



- 1. Wählen Sie [Schärfe] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie die Schärfe mit der Links / Rechts Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eineneue Aufnahme zu machen.

- Sättigung
 Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten
- Wählen Sie [Sättigung] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie die Sättigung mit der Links / Rechts Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um eineneue Aufnahme zu machen.





 Wenn im Fotostil Weich oder Scharf eingestellt ist, ist die Sättigung nicht verfügbar.

Bildstabilisierung

Mit dieser Funktion können Sie Verwackeln minimieren, während Sie ein Bild aufnehmen.

[OIS] ((): leistet eine optische Bildstabilisierung.

[DUAL IS] (): leistet zugleich eine optische Bildstabilisierung und eine digitale Bildstabilisierung.

[DIS] (): leistet eine digitale Bildstabilisierung.



- Bei Verwendung des DUAL IS/DIS beachten Sie bitte:
 - Das Digitalzoom funktioniert nicht im DUAL IS/DIS.
 - Ist die Beleuchtung stärker als bei Neonlicht, wird der DUAL IS/DIS nicht aktiviert.
 - Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator (*) angezeigt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator (*) nicht angezeigt wird.
 - Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
 - Da der DUAL IS/DIS mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im DUAL IS/DIS gemachten Aufnahmen etwas länger.



- Die OIS-Funktion arbeitet in den folgenden Fällen eventuell nicht ausreichend.
- Aufnahme eines sich bewegenden Motivs
 - Um Bilder mit höheren Zoom-Werten aufzunehmen.
 - Wenn sich das Kamerawackeln außerhalb des Korrekturbereichs befi ndet
 - bei langer Verschlusszeit
 - Wenn die Batterie schwach ist.
- Wenn Sie mit der OIS-Funktion ein Stativ einsetzen, kann das Bild durch die Vibrationen des Sensors des OIS verschwommen sein.
 Schalten Sie die OIS-Funktion aus. wenn Sie ein Stativ verwenden.
- Falls die Kamera einem Stoß ausgesetzt ist, kann der LCD-Monitor beeinträchtigt sein. Damit die Kamera wieder richtig funktioniert, schalten Sie sie ein und aus.

Tastenzuordnung

Es kann eine gewünschte AEL-Taste eingestellt werden.

[AEL] : Aufnahme ist verfügbar, die Belichtung hingegen ist gesperrt.

[AFL] : Aufnahme ist verfügbar, der Fokus hingegen ist gesperrt.

[AEL+AFL] : Aufnahme ist verfügbar, Belichtung und Fokus hingegen sind gesperrt.

[AF ein]: Diese Funktion ersetzt das halbe Durchdrücken des Auslösers (Belichtungsmessung und Autofokus).



Sprachnotiz

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. (Max. 10 s)



- Wenn auf dem LCD-Monitor der Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird, ist die Einstellung vorgenommen.
- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Sprachaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.





Sprachaufnahme

Eine Sprachaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (maximal 8 Stunden auf einmal).



Drücken Sie auf den Auslöser, um eine Sprachaufnahme zu starten.

- Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Sprachdaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (maximal 8 Stunden auf einmal) erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- Dateityp: *.wav



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

■ Pausieren bei der Tonaufnahme

Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingstonfnahmen auf einer Tonaufnahme festhalten; mehrere Tonaufnahmen sind dafür nicht mehr notwendig.



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.



- Der ideale Abstand für die Sprachaufnahme zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon) beträgt 40 cm.
- Wird die Kamera w\u00e4hrend der pausierten Aufnahme ausgeschaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.

[Aus] im Menü [Ton] im Videoclip-Modus auswählen. (Das Symbol ()) wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser, und ein Videoclip wird so lange aufgezeichnet, wie es die Speicherkapazität erlaubt.





Verzerrungskorrektur

Die Verzerrung der Mitte eines Bildes durch ein Weitwinkelobjektiv kann korrigiert werden. Wenn Sie die Verzerrungskorrektu rfunktion nutzen, wird die Größe des Fotos kleiner als bei einer normalen Aufnahme sein.



[Aus] : Verzerrung wird nicht korrigiert.

[Ein]: Verzerrung wird korrigiert.



 Selbst wenn die Funktion [Verzerrungssteuerung] eingestellt ist, steht die Funktion [Blink Detection] nicht zur Verfügung.

Einstellung des Benutzermodus

Sie können einen benutzereigenen Aufnahmemodus durch Speichern der Aufnahmeoptionen, die in den Modi [Programm], [Blende. Auslöserpriorität] und [Manuell] eingestellt sind, verwenden. Stellen Sie die gewünschte Option ein und speichern Sie die Einstellungsinformationen.



- Einstellung des Benutzermodus
 - Wählen Sie einen der Modi [Programm], [Blende. Auslöserpriorität] oder [Manuell].
 - 2. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.
 - 3. Wählen Sie im Menü [Funktionen] [Benutzermoduseinstellung].
 - Wählen Sie [Benutzermodus 1] oder [Benutzermodus 2] durch Drücken der LINKS/RECHTS-Taste und drücken Sie die Taste OK, um die Einstellungsinformationen zu speichern.

Video-Stabilisator

Diese Funktion verhindert Verwacklungen bei der Aufnahme von Videoclips. Sie können dieses Menü nur im VIDEOCLIP-Modus auswählen.



[Aus]: Die Video-Stabilisierung ist deaktiviert.

[Ein]: Verhindert Verwacklungsunschärfen bei der Videoclip-Aufzeichnung.

** Der Abstand zwischen den aufgezeichneten Bildern wird enger, wenn dieses Menü gewählt wird.

Tonmenü

In diesem Modus können Sie grundlegende Toneinstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ton (**◄**®)

Lautstärke

Für den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann eine bestimmte Lautstärke gewählt werden.

- Untermenü [Lautst.]: [Aus], [Niedrig], [Mittel]*, [Hoch]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird

- Startton: [Aus]*, [1], [2], [3]
- Wenn das Startbild auf [Aus] eingestellt ist, dann ist der Startton automatisch ausgeschaltet, selbst wenn Sie diesen eingeschaltet haben.



Auslöserton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Auslöser-Ton: [Aus], [1]*, [2], [3]



Signalton

Wird der Ton auf EIN gestellt, ertönt beim Drücken der Tasten ein Ton, damit Sie wissen, in welchem Betriebsstatus die Kamera sich befindet.

- Untermenü [Piepser]: [Aus], [1]*, [2], [3]



Ton (**◄** ®)

AF-Ton

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, sodass Sie den Betriebsstatus der Kamera erkennen.

- Untermenü [AF-Ton]: [Aus], [Ein]*



Selbstporrät

Beim Aufnehmen von Eigenporträts erkennt diese Funktion automatisch das Gesicht des Motivs.

 Selbstporträts können durch Verwendung der Tasten [Aus] und [Ein]* eingestellt werden.



Menü Setup

In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Anzeige (🖤)

Language

Auf dem LCD-Monitor knnen verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.



Anzeige (III)

Einstellung der Rasterlinie

Sie können die Art des Rasters einstellen, das im Histogramm/Raster-Fenster angezeigt wird. (Seite 36)

- [Blende. Auslöserpriorität] Untermenüs:











Funktionsbeschreibung

Sie können wählen, ob die Funktionsbeschreibung im Fenster im Aufnahmemodus angezeigt wird oder nicht.

- Funktionsbeschreibung Untermenü

[Aus] : Die Funktionsbeschreibungsfunktion kann nicht aktiviert werden.

[Ein]*: Name und Beschreibung der Option werden angezeigt.



Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermenüs: [Aus]*, [Logo], [Eigenes Bild]
- Verwenden Sie als Startbild ein [Startbild] aus dem Untermenü [Größe ändern] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [Löschen] und [Format] nicht löschen.
- Die Bilder des Anwenders werden über das Menü [Zurücks.] gelöscht.



LCD Helligkeit

Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.

 - Untermenüs: [Auto]*, [Dunkel], [Normal], [Hell]



Anzeige (🕎)

Vorschau

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [Schn.ans] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs

: Die Vorschaufunktion kann [Aus] nicht aktiviert werden.

 $[0,5 \text{ s}]^*$, [1 s], [3 s]

: Das aufgenommene Bild wird für die Dauer des ausgewählten Zeitraums angezeigt.



LCD Energiespar

Wenn Sie den [Energiesparmodus] auf Ein stellen und die Kamera während der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenüs
 - [Aus]* : Der LCD-Monitor wird nicht ausgeschaltet.
 - [Ein] : Wird die Kamera während des betreffenden Zeitraums (ca. 30 s) nicht verwendet, schaltet die Kamera automatisch in den Leerlauf (Kamerastatuslampe blinkt).



* Sie können das Menü LCD: [Energiesparmodus] des Wiedergabemodus nicht einstellen.

Einstellungen (🐼)

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [Format] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

[Nein]*: Der Speicher wird nicht formatiert. : Ein Fenster zur Bestätigung der

Auswahl wird angezeigt. Das Menü [Ja] wählen. Die Meldung [Formatiere] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im



Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung [Formatierung abgeschlossen].

- Führen Sie die Funktion [Format] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus.
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera stammt
 - Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras. Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [Kartenfehler].

Initialisierung

Smtliche Kameramens und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurckgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ ZEIT, Sprache und VIDEO OUT werden jedoch nicht geändert.

- Untermenüs

[Nein]* : Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben

zurückgesetzt.

: Ein Fenster zur Besätigung [Ja] der Auswahl wird angezeigt. [Ja] wählen. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



Einstellungen (🧔)

Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen. Durch die Einstellung von [Zeitzone] können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden.

- Datumsformat: [JJJJ/MM/TT], [MM/TT/JJJJ], [TT/MM/JJJJ], [AUS]*



Zeitzone

■ Verfügbare Städte:

London, Kap Verde, Mittlerer Atlantik, Buenos Aires, Neufundland, Karakas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney,



Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, Neu-Delhi, Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin.

*** DST: Sommerzeit**

Dateiname

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[Zurücks.]

: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Soeicherkarte.



[Serie]*

 Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.

- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100PHOTO und der erste Dateiname lautet SAM 0001.
- Die Dateinamen werden fortlaufend von SAM_0001 → SAM 0002 → ~ → SAM 9999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999 vergeben: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel.
 Wenn Sie den Namen der Bilddatei ändern, kann das Bild nicht wiedergegeben werden.

Einstellungen (🕸)

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option knnen DATUM/UHRZEIT auf Standbildern festgehalten werden.

- Untermenüs

: Die Bilddatei erhält keinen [Aus]*

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

: Die Bilddatei erhält nur [Datum] einen Datumsaufdruck.

[Dat. & Zeit]: Die Bilddatei erhält einen

DATUM & ZEIT-Aufdruck.



- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- ※ Die Funktion AUFDRUCK wird nur auf Fotos angewandt.
- * In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich. dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.


Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs
 - : Die automatische [Aus] Abschaltfunktion ist nicht aktiviert.



: Die Kamera wird sich bei Nichtbenutzung automatisch



1 min

10 min

- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC- / Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam ist

Einstellungen (🍪)

Autofokus-Licht

Sie können die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenüs

[Aus] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf.

[Ein]* : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf.




Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Welchen Videoausgang Sie wählen, wird durch die Art des Geräts (Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist. PAL-Modus kann nur BDGHI unterstützen.

Anschluss an einen externen Monitor Beim Anschluss der Kamera an einen externen Monitor sind das Bild und die Menüs auf dem LCD-Monitor auf dem externen Monitor sichtbar, und der LCD-Monitor der Kamera schaltet sich ab.





Einstellungen (🍪)

- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark,
 Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait,
 Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden,
 Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den Externen oder AV-Kanal des TV-Gerätes wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, können
- Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.

USB-Einstellung

Wenn die Kamera so eingestellt ist, dass sie mit einem USB-Kabel automatisch an einen PC oder einen Drucker angeschlossen wird, können Sie manuell [Computer] oder [Drucker] einstellen.

-[USB] Untermenüs:

[Auto]* : Aktiviert automatisch ein mit einem USB-Kabel ange-

schlossenes externes Gerät.

[Computer] : Stellt den Computeran-

schlussmodus ein, wenn das angeschlossene externe Gerät nicht automatisch

Gerät nicht automatisch

erkannt wird.

[Drucker] : Stellt den Druckeranschlussmodus ein, wenn das

angeschlossene externe Gerät nicht automatisch erkannt

wird.



Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.


Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

■ Toneinstellungsmodus
Um den Toneinstellungsmodus auszuwählen, halten Sie die
Wiedergabemodus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt. Im
Toneinstellungsmodus werden Betriebston, Effektton, Startton
und Auslöserton nicht erzeugt. Um den Toneinstellungsmodus
abzubrechen, schalten Sie die Kamera durch Drücken der
POWER-Taste ein

Fotos wiedergeben

 Den Modus WIEDERGABE durch Drücken auf die Taste WIEDERGABE
 auswählen.



- Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Durch Drücken auf die LINKS/ RECHTS-Taste das Bild auswählen, das Sie ansehen wollen
- ** Die LINKS- oder RECHTS-Taste drücken und gedrückt halten, um die Bilder schnell wiederzugeben.



Videoclips wiedergeben

- Benutzen Sie die Rechts/Links-Taste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um eine Videoclip-Datei wiederzugeben.



- Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergenend anzunanen, drücken Sie erneut auf die OK-Taste.
- Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
- Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Rechts-Taste.
- Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.



 Mit einer anderen Kamera aufgenommene Videodateien (H.264 (MPEG4.AVC)) können nicht wiedergegeben werden.

■ So steuern Sie die Lautstärke bei der Wiedergabe eines Videoclips

Wenn Sie den Zoom-W/T-Hebel nach links drehen, während ein Videoclip wiedergegeben wird, wird die Lautstärke verringert. Wenn Sie den Zoom-W/T-Hebel nach rechts drehen, wird die Lautstärke erhöht.



 Auch bei der Wiedergabe einer Sprachnotiz, eines Videoclips oder einer Sprachaufnahme können Sie die Lautstärke kontrollieren.

Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Es können Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus
- Drücken Sie die OK-Taste beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die Ab-Taste.
- Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- ** Die aufgezeichnete Videoclip-Datei hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (1280x720HQ, 640x480, 320x240).
- Wenn Sie zu Beginn des Videoclips die Ab-Taste drücken, wird das erste Bild des Videoclips als Foto gespeichert.



[Angehalten]

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um die abzuspielenden Tonaufnahme auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste, um eine Tondatei wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.
 - Um die Tondatei bei der Wiedergabe zurückzuspulen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu spulen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, drücken Sie die Ab-Taste.

Sprachnotizen wiedergeben

- Wählen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.
- Drücken Sie zur Wiedergabe der Sprachnotiz die OK-Taste.
- Um die Wiedergabe der Sprachnotiz vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut
- Um die Wiedergabe der Sprachnotiz fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.




100-0010



LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.



Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus		S. 70
2	Sprachnotiz	•	S. 88
3	DPOF	-	S. 89
4	Schützen	π ©	S. 86
5	Ordnername & Dateiname	100-0010	S. 66
6	Anzeige für eingesetzte Karte	- / -	-
7	Batterie		S. 15
8	Histogramm		S. 37
9	ISO	64~6400	S. 46
10	Blendenwert	F2,8 ~ F8,0	-
11	Verschlusszeit	16 ~ 1/2,000	-
12	Blitz	On/Off	S. 40
13	Bildgröße	4000x3000 ~ 320x240	S. 50
14	Recording date	2009/01/01	S. 66

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Hebel Miniaturansicht(♠) / Digitalzoom(♥)

Smart Album

Sie können mehrere Bilder ansehen, ein gewähltes Bild vergrößern und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu speichern.

- Drehen Sie den Hebel nach links, um in den Smart-Album-Modus zu gelangen, wenn ein Bild angezeigt wird.
- 2. Gehen Sie mit der LINKS/RECHTS-Taste zum gewünschten Bild.
- Kehren Sie zum normalen
 Wiedergabebildschirm zurück, indem Sie den digitalen Zoom-Hebel nach rechts drehen.







[Smart-Album-Fenster]

Hebel Miniaturansicht(♠) / Digitalzoom(♥)

- Dateien suchen oder löschen
- Drehen Sie den Hebel nach links, wenn das Smart-Album-Fenster angezeigt wird.
- In welche Richtung Sie den Hebel auch drehen, auf dem Smart-Album-Bildschirm werden Kategorien und Dateien angezeigt.
- Wählen Sie die Datei durch Drücken auf die AUF-/AB-/LINKS-/ RECHTS-Tasten
- 4. Wählen Sie die Taste Löschen (🏠), um die gewählte Datei zu löschen







[Fenster mit 20 Miniaturansichten]



- Wenn die Funktion Smart Album läuft oder eine Kategorie gewählt wird, kann es je nach dem aufgezeichneten Datenvolumen ein paar Sekunden dauern. Das ist jedoch keine Fehlfunktion; bitte warten Sie, bis der Smart-Album-Bildschirm angezeigt wird.
- Smart-Album-Filter
- Drücken Sie die MENÜ-Taste im Smart-Album-Modus
- Durch die Wahl der gewünschten Kategorie können Sie mit der Auf/Ab-Taste die Dateien kategorisieren und suchen



Hebel Miniaturansicht(♠) / Digitalzoom(♥)

■ Details zu jeder Kategorie

Kategorie	Beschreibung	Dateiformat
Тур	Nach Dateityp kategorisiert (z. B. Bild, Videoclip oder Sprache).	
Datum	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Daten kategorisiert.	Bilder,
Farbe	Nach der Hauptfarbe kategorisiert.	Videoclips,
Woche	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Wochen kategorisiert.	Sprache
Gesicht	Kategorisiert je nach den im Gesichtserkennungsmodus fotografierten Gesichtern.	

- Bildvergrößerung
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
- Durch Drücken auf das Steuerkreuz können verschiedene Teile des Bildes betrachtet werden.
- Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator un
 - ten links auf dem LCD-Monitor überprüfen. (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
 - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.



Bildgröße	12м	₫10 M	9м	8м	5м	3м	2M	I M
Maximaler Vergrößer- ungsfaktor	X12,5	X10,4	X10,4	X10,2	X8,1	X6,4	X5,0	X3,2

- Schneiden: Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat abspeichern.
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Auf die OK-Taste drücken, um eine Meldung anzuzeigen.




- Wählen Sie das gewünschte Untermenü
 mit der AUF / AB Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - [Ja] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - [Nein] : Das Menü zum Schneiden wird ausgeblendet.
- ** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Info (DISP) / AUF-Taste

Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste eine Richtungsfunktion.

Wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, können Informationen zum angezeigten Bild durch Drücken auf die Info-Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.





Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste

Im Wiedergabemodus hat die Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste folgende Funktionen:

- Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird die OK-Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.
- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird

·Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder einen Videoclip wieder.

·Während der Wiedergabe : Hält die Wiedergabe vorübergehend an.

·Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.



[Sprachaufnahme wurde gestoppt]

[Sprachaufnahme wird abgespielt]

[Sprachaufnahme wurde vorübergehend angehalten]

Links-/Rechts-/Ab-/MENÜ-Taste

Die LINKS-/RECHTS-/AB-/MENÜ-Tasten aktivieren Folgendes.

- LINKS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste LINKS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der LINKS-Taste das

vorherige Bild wählen.

- RECHTS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste RECHTS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht

angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste das vorherige Bild wählen.

- AB-Taste

: Wenn das Menü angezeigt wird . drücken Sie die AB-Taste, um vom Hauptmenü in ein Untermenü zu gelangen oder um den Cursor im

Untermenü nach unten zu bewegen.

- MFNU-Taste : Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint das Wiedergabemodus- Menü auf dem

LCD-Monitor Ein erneuter Tastendruck lässt. Sie zum Ausgangsdisplay zurückkehren.

Löschtaste (4)

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

1. Die Links-/Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild





[EINZELBILD]

[INDEXBILD]

2. Um zu löschende Bilder hinzuzufügen, wählen Sie das Menü [Mehrere löschen].

- LINKS- / RECHTS Taste: Bilder auswählen
- OK-Taste: Löschung überprüfen
- Fn-Taste: Löscht die ausgewählten Bilder.



3 Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste

- Auswahl von [Ja] : löscht die ausgewählten Bilder. - Auswahl von [Nein] : bricht die "Bildlöschung" ab.

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geändert werden. Wenn Sie die MENÜ-Taste im Aufnahmemodus drücken, erscheint das Menü auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus können Sie die folgenden Menüs einstellen Wen Sie eine Aufnahme machen möchten, nachdem Sie das Wiedergabemenü eingestellt haben, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Auslöser.

Menüreiter	Hauptmenü	Unter	menü	Seite	
		2592x1944	2048x1536		
	Größe ändern	1024X768	2592X1728	S. 79	
	Groise andern	1800X1200	2592X1458	5. 79	
		1920X1080	Startbild		
		Rechts 90°	Links 90°		
	Drehen	180°	Horizontal	S. 80	
		Vertikal	-		
Bearb.		Normal	Weich		
		Lebhaft	Natur		
(🕰)	Fotostil- Auswahl	Retro	Kühl	S. 80	
_		Moderat	Klassisch		
		Negativ	RGB		
		ivegativ	benutzerdefiniert		
	Bildeinstellungen	Aus	ACB		
		R. Augen Red.	Ges.retusch.	S. 81	
		Helligkeit	Kontrast		
		Sättigung	Gewolltes		
		Sattigung	Rauschen		
Ansicht		F: 1 0 00			
()		Einzeln, 9, 20		S. 83	
Dynamische	Start	Wiederg. / Wiederhol.	-	S. 83	
Diashow		Alle	Datum		
()	Bilder	Auswahl	Datuiii	S. 84	
		Auswani	-		

Menüreiter	Hauptmenü	Unter	menü	Sekundärmenü	Seite	
		Aus	Ruhig	-		
Dynamische	Effekt	Possierlich	Spritzig	-	S. 84	
		Glänzend -		-		
Diashow	Intervall	1, 3, 5, 10 s		-	S. 85	
(D)		Aus	Rieselnd	-		
	Musik	Besinnlich Abfallend -		-	S. 85	
		Regentropfen	Reise	-		
	Löschen	Aus	wahl	-	S. 85	
	LUSCHEII	Al	le	Ja / Nein	3. 65	
		Auswahl		-		
	Schützen	Alle		Freigabe / Sperren	S. 86	
	Gesichtsregistrierung	Nein		Ja	S. 87	
	Papierkorb	Aus		Ein	S. 88	
Dateioptionen	Fapierkorb	Wiederherstellen			J. 00	
l .	Sprachnotiz	Aus		-	S. 88	
(📭)	Spracificuz	E	in	-	3.00	
		Standard		Auswahl / Alle / Zurücks.		
	DPOF	Inc	lex	Ja / Nein	S. 89	
		Grö	iße	Auswahl / Alle / Zurücks.		
	Auf	J	а	-		
	Speicherkarte kopieren	Nein		-	S. 91	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite
	Bilder	Einzelbild	-	S. 93
	Diluei	Alle	-	3.93
		Auto	-	
		Postkarte	-	
		Card	-	
		4X6	-]
	Größe	L	-	- - - - S. 93
		2L	-	
		Letter	-	
1		A4	-	
70		A3	-	
		Auto	-	0.90
		Randlos	-	
		1	-	
		2	-	
	Layout	4	-	
		8	-	1
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Modus	Menü	Untermenü	Verfügbarer Modus	Seite	
		Auto	-		
	Tum	Normal	-		
	Тур	Typ 1	-		
		Typ 2	-		
		Auto	-		
	Qualität	Entwurf	-		
		Normal	-	S. 93	
		Hoch	-	3.93	
11		Auto	-		
	Datum	Aus	-		
		Ein	-		
		Auto	-		
	Dateiname	Aus	-		
		Ein	-		
	Zurücksetzen	Ja	-	C 04	
	Zurucksetzen	Nein	-	S. 94	

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [Startbild], um ein Foto als Startbild zu speichern.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Größe ändern] (2) und drücken Sie die OK-Taste.



 Wählen Sie durch Drücken der Links-/Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.

■ Arten der Bildgrößenänderung

(o: Wählbar)

	5м	3м	[M	20
12m	0	0	0	0
8м	0	0	0	0
5м		0	0	0
3м			0	0
[M				0

	4 M	² 2M
410m	0	0
	4M	2 _M

- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden. Videoclips (H264) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie können die Auflösung nur für die im JPEG-Format 4:2:2 komprimierten Dateien ändern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das Bild [Startbild] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden eigenen Bilder im Ordner gelöscht.
- Reicht die Speicherkapazität nicht aus, um das in der Größe geänderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [Speicher voll] auf dem LCD-Monitor, und das in der Größe veränderte Bild wird nicht gespeichert.

Nach Verwendung der Funktion [Bearbeiten] wird das bearbeitete Bild in einer geringeren Größe als das Originalbild gespeichert.

So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MEUN-Taste drücken.
- Wählen Sie durch Drücken der Links-/ Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.







[: Links 90°]: Bild entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.



[**)**: 180°] : Bild um 180 Grad



[→ : Horizontal]
: Bild horizontal drehen



[ψ : Vertikal] : Bild vertikal drehen

** Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

Fotostil-Auswahl

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Effekte zu Ihren Bildern hinzufügen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MEUN-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Fotostil-Auswahl]
 () und drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie durch Drücken der Links-/
Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste

Stil-Modus	Symbole	Beschreibung	
Normal	ñor	Es wurde kein Effekt angewandt.	
Weich	/ 5	Bildart Weich ist eingestellt.	
Lebhaft	₽ v	Bildart Lebhaft ist eingestellt.	
Natur	₽ F	Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.	
Retro	₽ R	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.	
Kühl	Ĉο	Bildart Kühl ist eingestellt.	
Moderat	Ĉп	Bildart Ruhig ist eingestellt.	
Klassisch	ĈL	Bildart Klassisch ist eingestellt.	
Negativ	Λ'n	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.	
RGB benutzerdefiniert	es.	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.	

4. Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

■ PERSÖNL. (FARBE) Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- AUF / AB – Taste : wählt die Menüs R. G. B.

- LINKS- / RECHTS - Taste : Wert ändern





■ Rote-Augen-Korrektur

Rote Augen können in der Aufnahme korrigiert werden.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Bildeinstellungen

- Drücken Sie die Taste für den Modus WIEDERGABE und dann die MENU-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Bildeinstellungen] () und drücken Sie die OK-Taste
- ACB (Automatische Kontraststeuerung)

Sie können die Helligkeit des dunklen Bereichs automatisch anpassen, der durch eine Unterbelichtung entstanden ist.

- (R₂) auswählen, indem Sie auf die Links-/Rechts-Taste und dann auf die OK-Taste drücken.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Ges.retusch.

Sie können die Haut auf einem Bild rein und schön aussehen lassen.

 Wählen Sie () nit der Links/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Gesichtsretuschierung angezeigt.



- 2. Ändern Sie die Gesichtsretuschierung mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

■ Helligkeitssteuerung

Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie (*) mit der Links/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Helligkeit angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Sättigungseinstellung

Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie () mit der Links/Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Anschließend wird eine Leiste zur Auswahl der Sättigung angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Kontrasteinstellung

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie () mit der Links/Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
 Danach wird eine Leiste zur Auswahl des Kontrasts angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Rauscheffekt

Sie können einem Bild Rauschen hinzufügen, um Ihrem Foto einen klassischen Ausdruck zu verleihen.

- () auswählen, indem Sie auf die Links-/Rechts-Taste und dann auf die OK-Taste drücken.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Ansicht (∰)

Sie können die Miniaturansichten anzeigen und leicht eine große Menge von Inhalt, wie Bilder oder Videoclips, kategorisieren oder durchsuchen.

- Die MENÜ-Taste im Wiedergabemodus drücken.
 Mit der Auf/Ab-Taste das gewünschte
- Menü wählen.
 3. Nach Drücken der OK-Taste wird der
- Nach Drücken der OK-Taste wird der gewählte Bildschirm für Indexbilder angezeigt.



Multidiashow starten ()


Bilder können fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt werden. Sie können die Kamera an einen externen Monitor anschließen und Ihre Multidiashow auf diesem Gerät ausgeben.

- Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [Dynamische Diashow].

Mehrfach-Diaschau starten

Die Multidiashow kann nur im Menü [Start] gestartet werden.

- Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste das Menü [Start] und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.



abgebrochen wird.



[Wiederhol.]: Die Multidiashow wird nach einem Durchlauf beendet.

- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.
- Um die Wiedergabe der Diashow vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
- Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Dynamische Diashow fortgesetzt.
- Um die Wiedergabe der Dynamischen Diashow anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.

Multidiashow starten ()

Bilder auswählen

[Alle]

[Auswahl]

Sie können Ein Bild zur Ansicht auswählen

- 1. Mit der AUF / AB-Taste das Menü [Bilder] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/ AB-Taste drücken.

: Alle gespeicherten

Bilder werden wiedergegeben. Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Datum

[Datum] : An einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder werden wiedergegeben. Auf die OK-Taste

drücken, um die Einstellungen zu speichern. : Nur die ausgewählten Bilder wiedergeben.

Beim Drücken der AUF / AB - Taste können die Bilder, die wiedergegeben werden sollen, ausgewählt werden. Das ausgewählte Bild kann als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppiert werden. Beim Gruppieren der Bilder mit dem Befehl [N. Ausw.] werden diese als [Ausw1] gruppiert. Wenn jedoch ein neues Bild nochmals mit dem Befehl [N. Ausw.] gruppiert wird, wird dasjenige Bild, das zuvor als [Ausw1] gruppiert war, automatisch als [Ausw2] gruppiert. Die als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppierten Bilder können geändert und verworfen werden. Auf die Fn-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

3. [Wiederg.] oder [Wiederhol.] im Menü [Start] auswählen, um die Diashow zu starten.

Konfigurieren von Multidiashow-Effekten

Auf die Multidiashow können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

- 1. Wählen Sie das Untermenü [Effekt] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit der AUF / AB Taste die Art des Effekts aus.
- 3. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Multidiashow starten ()

Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Multidiashow festlegen.

- 1. Wählen Sie das Untermenü [Intervall] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste
- 2 Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten das gewünschte Intervall aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.





- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- Während der Wiedergabe einer Multidiashow wird nur das erste Bild einer FILM-Datei angezeigt.
- Beim Abspielen der Multidiashow wird die Tonaufnahme-Datei nicht eingeblendet.
- Das Intervall-Menü funktioniert nur in den Menüs [Aus].

Festlegen der Hintergrundmusik

Legen Sie die Hintergrundmusik für die Multidiashow fest.

- 1. Wählen Sie das Untermenü [Musik] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten die gewünschte Melodie aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



Dateioptionen (📭)

- 1. Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- 2. Drücken Sie die AUF/AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Dateioptionen].

Löschen von Bildern

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

- 1 Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Löschen]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie dann die OK-Taste [Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu löschendes Bild wird angezeigt.
 - AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
 - OK-Taste: Das zu löschende Bild auswählen (✓ Markieren)
 - Fn-Taste: Drücken Sie die Fn-Taste, um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen. Wählen Sie das Menü [Ja] und drücken Sie die OK-Taste, um die mit markierten Bilder zu löschen
 - [Alle]: Zeigt ein Bestätigungsfenster an, Wählen Sie das Menü [Ja] und drücken Sie die OK-Taste, um alle ungeschützten Bilder zu löschen. Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [Keine Bilddate].





3. Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschir..



 Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild wird im internen Speicher der Kamera gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht gelöscht, wenn alle Dateien von der Speicherkarte gelöscht werden. [Alle] : Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [Löschen] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [Format].





Schützen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen (SPERREN). Gleichzeitig können mit dieser Funktion gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [Sch\u00fctzen]. Dr\u00fccken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu schützendes/freizugebendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- OK-Taste: Das Bild schützen / freigeben
- Fn-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.







 Bildschutz wird aktiviert, wenn Sie im Wiedergabemodus ein Bild auswählen und die Bildschutztaste (¬¬) drücken.

Speicherung von Gesichtern

Sie können Gesichter bei Porträtaufnahmen speichern. Gespeicherte Gesichter können durch Kategorisieren der Priorität in Smart Album angezeigt werden. Allerdings kann die Gesichtse rkennungsfunktion nur verwendet werden, wenn Sie eine externe Speicherkarte einstecken.

- Für eine Porträtaufnahme
- Wählen Sie eine Porträtaufnahme aus und drücken Sie die MENÜ–Taste.
- Wählen Sie das Menü [Gesichtsregistrierung], indem Sie die AUF/AB Taste und die RECHTE Taste drücken.
- Wählen Sie den gewünschten
 Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/
 AB-Taste drücken.
 [Nein]: Die Gesichtserkennungsfunktion ist deaktiviert.

 Liel: Die Gesichtserkennungsfunktion.
 - [Ja]: Die Gesichtserkennungsfunktion ist aktiviert.
- En Fenster zum Speichern für die Gesichtserkennung wird bei Drücken der OK-Taste angezeigt.
- Wählen Sie [Ja] durch Drücken der AUF/AB-Taste.
- Beim Drücken der OK-Taste wird ein Gesicht in der Prioritätsreihenfolge gespeichert.





■ Für eine Gruppenaufnahme

Schritt 1 bis 3 sind wie beim Verfahren für eine Porträtaufnahme.

- Beim Betätigen der OK-Taste werden auf dem Gesicht, das gespeichert werden kann, ein Fokusrahmen und ein Kontrollkästchen angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte zu speichernde Gesicht durch Drücken der LINKS/RECHTS-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.
- En Fenster zum Speichern für die Gesichtserkennung wird bei Drücken der Fn-Taste angezeigt.
- Wählen Sie [Ja] durch Drücken der AUF/AB-Taste.
- 8. Beim Drücken der OK-Taste wird ein Gesicht in der Prioritätsreihenfolge gespeichert.



Die Speicherung von Gesichtern ist für bis zu 3
 Personen im Wiedergabemodus möglich. Wenn bei der
 Gesichtsregistrierung die Einschränkung überschritten wird,
 dann wird das erste gespeicherte Gesicht aufgehoben und das
 neue Gesicht hinzugefügt.





Papierkorb

Sie können die Funktion [PAPIERKORB] aktivieren oder im Papierkorb gespeicherte Fotos wiederherstellen. Durch Einschalten dieser Funktion können Sie Fotos mit einer Kapazität von 10MB vorübergehend speichern. Sie können auch vom Papierkorb aus Fotos wiederherstellen.

- Wählen Sie das Menü [Papierkorb], indem Sie die AUF/AB-Taste und anschließend die RECHTS-Taste drücken.
- Wählen Sie den gewünschten
 Untermenüpunkt mit der AUF/AB-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.

[Aus]*: Papierkorb -Funktion aus. [Ein]: Gelöschte Fotos werden im Papierkorb gespeichert. [Wiederherstellen]: Sie können vo

[Wiederherstellen]: Sie können vom Papierkorb aus gelöschte Fotos wiederherstellen

Drücken Sie die OK-Taste, um die geänderte Einstellung zu speichern.



- Die Funktion Papierkorb funktioniert nur mit Fotos.
- Wenn Sie alle Dateien auf einmal löschen, werden die Dateien nicht im Papierkorb gespeichert. Sobald der Papierkorb voll ist, werden Fotos in der Reihenfolge entfernt, wie sie gelöscht wurden.
- Auch wenn Sie die den Papierkorb ausschalten, bleiben die darin enthaltenen Fotos erhalten.
- Wenn Sie den eingebauten/externen Speicher formatieren, werden alle Fotos im Papierkorb gelöscht.

Löschen Schützen Geschärespsirierung Papierkorb Sprachnotz Ein POF Wedenberstelen

Sprachnotiz

Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufügen.







[Menü Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme]

[Sprachaufnahme läuft]

- Sobald Sie den Auslöser drücken, wird 10 Sekunden lang Sprache aufgenommen.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es, Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Sprachaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Weiwinkeldruck ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht.



 Je nach Drucker wird das im Hochformat gespeicherte Bild eventuell nicht im Hochformat ausgedruckt.

■ Standard

Mithilfe dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS-Taste wird das Untermenü [Standard] angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein zu druckendes Bild auswählen.
- ZOOM-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen.

[Alle]: Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Sprachaufnahmedateien einstellen.

- Auf / Ab -Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen [Zurücks.]: Druckeinstellung abbrechen
- Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
 Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator angezeigt ().







■ Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Index] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.
- 3. Wählen Sie den gewünschten

Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

Auswahl von [Ja] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.

Auswahl von [Nein] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.

4. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



■ Druckgröße

Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [Größe] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Größe] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK. [Auswahl]: Ein Auswahlfenster zum Ändern der Druckgröße eines Bildes wird angezeigt.
 - AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
 - Zoom-Taste: Druckgröße ändern
 - Fn-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[Alle]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- Auf / Ab -Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen [Zurücks.]: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.







* DPOF-[Größe]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas länger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.

Kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

- Den Menüreiter [Auf Speicherkarte kopieren] durch Drücken auf die AUF/ AB-Taste auswählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - [Nein] : bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab.
 - [Ja] : Nach Erscheinen der Anzeige [Kopiere] auf dem Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnaufnahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zurück.





- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen Speicher (20MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [Auf Speicherkarte kopieren] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [Speicher voll] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Wiedergabemodus zurück. Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der Funktion [Auf Speicherkarte kopieren] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Zurücks.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Serie] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt
 beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [Auf Speicherkarte kopieren] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt (separat erhältlich), und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und Sprachdateien können nicht gedruckt werden.

- Kamera für den Anschluss an einen Drucker einrichten.
- 1. Connect the camera and printer with USB cable.
- Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch den Drucker und ist an ihn angeschlossen.
- Wenn der automatische Anschluss fehlschlägt, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker]. (Seite 69)
- ※ Für einen Drucker, der austauschbare Datenträger aktivieren kann, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker].
- So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an



■ Einfacher Druckmodus

Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich ganz einfach Fotos ausdrucken.

- Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste : Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.
- Drücken der OK-Taste :
 Das Bild auf dem Monitor wird mit der Standardeinstellung des Druckers gedruckt.



PictBridge: Bildauswahl

Sie können die Bilder auswählen, die Sie drucken wollen.

- So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein
- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Mit der AUF / AB-Taste das Menü
 [Bilder]auswählen und auf die RECHTSTaste drücken.
- Verwenden Sie die AUF / AB Taste, um das gewünschte Untermenü auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können.







[Auswahl von [Alle]]

- Wählen Sie mit den Auf / Ab Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [Einzelbild]: Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildes die LINKS / RECHTS-Taste. Wählen Sie danach die Anzahl der Kopien für ein weiteres Bild
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
- 4. Durch Drücken der Wiedergabetaste (<a>Image: Die Bilder gedruckt.

PictBridge : Druckeinstellung

Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der AUF / AB-Taste das gewünschte Menü und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.




Menü	Funktion	Untermenü
Größe	Einstellen der Größe des Druckpapiers	Auto, Postkarte, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	Auto, Randlos, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Тур	Einstellen der Qualität des Druck- papiers	Auto, Normal, Typ 1, Typ 2
Qualität	Einstellen der Qualität des zu druckenden Bildes	Auto, Entwurf, Normal, Hoch
Datum	Einstellen, ob das Datum aufge- druckt werden soll	Auto, Aus, Ein
Dateiname	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	Auto, Aus, Ein

※ Einge Menüoptionen werden nicht auf allen Druckern unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

PictBridge: Zurücks.

Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste, um den Menüreiter [Zurücksetzen] zu wählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Auswahl von [Nein] : Die Einstellungen werden nicht zurückgesetzt.

Turücksetzer

** Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller. Für die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmanahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile.
 Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten:
- Umgebung die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegt.
- Umgebung die staubig oder schmutzig ist.
- Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
- Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder bermige Schwingungen auftreten.
- Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefhrlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder ddie Kamera dauerhaft unbrauchbar machen.
- Handhabung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.

Wichtige Hinweise

- Diese Kamera ist nicht wasserdickt.
 Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.
- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
- Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat. Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- · Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um.
- Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

- Wartung der Kamera
- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden. Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Kameragehäuse beschädigen und darüber hinaus ihre Arbeitsweise beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf
- Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
- Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie zusätzliche Akkus bereit
- Samsung kann nicht für Fehlfunktionen der Kamera verantwortlich gemacht werden.
- Wenn die Digitalkamera eine längere Zeit über nicht verwendet wird, können Datum und Uhrzeit automatisch bei Batterieentladung die Standardeinstellungen annehmen. Stellen Sie in diesem Fall vor der Aufnahme Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Warnmeldungsanzeige

Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

[Kartenfehler]

- Speicherkartenfehler
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- → Einführen der Speicherkarte
- → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (Seite 65).

[Karte gesperrt]

- •Die Speicherkarte ist geschützt
- → SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den

Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

[Speicher voll]

- Die Speicherkarte oder der interne Speicher ist voll.
- → Neue Speicherkarte einsetzen
- → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.

[Keine Bilddatei]

- Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.
- → Machen Sie einige Aufnahmen.
- → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält.

[Dateifehler]

- Dateifehler
- → Datei löschen.
- Speicherkartenfehler
- → Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum.

[Batterie schwach]

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.

[Schaltet automatisch aus, um Fehlfunktion wegen hoher Temperaturen zu verhindern. Eine Minute vor Gebrauch warten.]

- Die Kamera schaltet sich bei einer hohen Temperatur über 60 °C automatisch aus.
 - → Wenn die Kamera wegen eines Temperaturanstiegs im Produkt ausgeschaltet ist, kühlen Sie die Hitze ab und schalten Sie die Kamera wieder ein. Wenn die Kamera wegen hoher Temperaturen in der Umgebungsluft abgeschaltet ist, schalten Sie sie in einer weniger warmen Umgebung wieder ein.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera schaltet sich während des Betriebs ab.

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Die Temperatur befindet sich unterhalb des Verwendungsbereichs und die Kamera funktioniert nicht mehr
- → Erwärmen Sie die Kamera und Batterien in Ihrer Tasche und legen Sie die Batterien kurz vor dem Fotografieren wieder ein.

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird

- Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.
- → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.
- Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 65).
- Die Speicherkarte ist voll
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

- Die Speicherkarte ist geschützt
- → Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt] nach.
- Die Kamera ist ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren

- •Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.
- → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf

- •Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht.
- → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs
- → Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet.
- Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
- → Säubern Sie das Objektiv.

Der Blitz zündet nicht

- •Die Blitzabschaltung ist gewählt.
- → Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.
- Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
- → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf Seite 40.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen.
- →Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- Kamerafehlfunktion
- →Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, whrend sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- Falsche Speicherkartenformatierung
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben

- Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
- → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv

- Der Weißabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
- → Wählen Sie die geeigneten Werte für den Weißabgleich und den Effekt

Die Bilder sind zu hell

- •Die Belichtung ist zu hoch
- → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.

Kein Bild auf dem externem Monitor

- Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt.
- → Überprüfen Sie die Verbindungskabel.
- Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
- → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechselatenträger] nicht angezeigt.

- Der Kabelanschluss ist falsch
- → Überprüfen Sie den Anschluss.
- •Die Kamera ist ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Das Betriebssystem ist nicht Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.4.
 Oder der PC unterstützt kein USB
- → Installieren Sie Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.4 auf einem Rechner, der USB unterstützt.

Ein Teil des LCD-Bildschirms lässt sich gelegentlich nicht ausschalten, oder ein Punkt wird angezeigt.

- Obwohl der LCD-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnik hergestellt worden ist, sind die Präzisionspixel gelegentlich nicht beleuchtet oder rote, weiße und blaue Punkte werden angezeigt.
- → Dieses Phänomen beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht und ist keine Fehlfunktion.

Auf dem LCD-Bildschirm wird eine senkrechte Linie angezeigt, wenn Sie eine Aufnahme von einem hellen Objekt machen.

- Wenn von einem Motiv helle Lichter ausgehen, kann eine graue, schwarze, rote oder violette senkrechte Linie angezeigt werden.
- → Das ist ein Schlierenphänomen und beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht. Es ist keine Fehlfunktion.

Technische Daten

Bildsensor	- Effektive Pixel: Ca. 12,47 Megapixel - Pixel insgesamt: Ca. 12,7 Megapixel							
Objektiv - Brennweite: Schneider-Kreuznach Lens f = 4,6 ~ 110,4mm (Entspricht bei 35 mm Film: 26 ~ 624mm), 24-facher Zoom								
- F Nr. : F2,8(W) ~ F5,0(T)								
- Digitalzoom: · Fotomodus: 1,0X ~ 5,0X								
· Wiedergabemodus: 1,0X ~ 12,5X (je nach Bildgröße)								
Dildetebilieler	Dual							
Biiustabiiisiei	* OIS	(Optische	NS), OIS, D Bildstabilisie ildstabilisier	erung),		Spra		
LCD-Monit	or - 3,0"(7	7,62cm)-Fa	rb-TFT-LCD	(230,000 E	Bildpunkte)	Datur		
Fokussier	ung - Typ:	TTL Autofok	 (us (Multi-AF AF-Verf	, Mitten-AF, And Ges.		Aufr		
	- Berei	ch	711 VCIII	oigurig, Oco.	Cincini.)			
	Normal	Auto-Makro	Makro	Super-Makro	Manueller Fokus	ĺ		
	Weitwinkel	Weitwinkel	Weitwinkel	F				
0-64-6-6	80 cm ~ unendlich	10 cm ~ unendlich	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~				
Schärfebereich	Tala	Tolo	Tolo	1 cm ~ 10 cm	unendlich			

	Normal	Auto-Makro	Makro	Super-Makro	Manueller Fokus	
	Weitwinkel	Weitwinkel	Weitwinkel			
Schärfebereich	80 cm ~ unendlich	10 cm ~ unendlich	10 cm ~ 80 cm	1 cm ~ 10 cm	10 cm ~	
Scriariebereich	Tele	Tele	Tele	1 CIII ~ 10 CIII	unendlich	
	170 cm ~ unendlich	170 cm ~ unendlich	80 cm ~ 150 cm			

Auslöser	- Programm : 1/2 ~ 1/2,000 s, A·S/Manuell : 16 ~ 1/2,000 s (Serienbild, AEB:1/4 ~ 1/2,000 s)
Belichtungs	- Kontrolle: Programm-AE - Belichtung: multi, Spot, Zentrum, Ges. erkenn. - Belichtungskorrektur: ± 2 EV (in 1/3 EV - Schritten) - ISO: Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(5M), 6400(3M)

Blitz	 Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur Bereich: Weitwinkel: 0,3 ~ 6,0m, Tele: 0,8 ~ 3,0m (ISO Automatik) Aufladezeit: Ca. 5 s
Schärfe	- Weich +, Weich, Normal, Scharf, Scharf+
Weißabgleich	- Auto-weißabgl., Tagesl., Wolkig , Kunstlicht H, Kunstlicht L, Glühl., Eig. Einst.
Sprachaufnahme	- Sprachaufnahme (max. 4 GB) - Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s)
Datumseinbelichtung	յ - Datum, Dat&zeit, Aus (wählbar)
Aufnahme	- Fotomodus - Modus: Intelligente Automatik, Programm, Blende. Auslöserpriorität, Manuell, Nacht, Beauty Shot, Szene, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 1, Benutzer 3, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 2, Benutzer 2, Benutzer 2, Benutzer 2, Benutzer 3, Benutzer 3, Benutzer 3, Benutzer 3, Benutzer 3, Benutzer 4, Benutzer 4, Benutzer 5, Benutzer 5, Benutzer 6, Benutzer 6, Benutzer 6, Benutzer 7, Benutzer 7, Benutzer 7, Benutzer 7, Benutzer 7, Benutzer 8, Benutzer 8, Benutzer 8, Benutzer 9, Benutzer 9, Benutzer 9, Benutzer 1, Benutze
	Szene: Bildführung, Porträt, Kinder, Landschft, Nahaufn., Text, Sonnenun., Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee Intelligente Automatik : Makro, Makro Text, Weiß, Landschaft, Aktion, Stativ, Nacht,

Nachtporträt, Gegenlicht, Gegenlichtporträt, Porträt

Aufnahme: Einzelbild, Serienbild, High Speed Serienbild, Motion Capture, AEB

·Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt,

Technische Daten

- Videoclip

·Mit oder ohne Ton

(wählbar, Aufnahmedauer: maximal 20 Minuten)

·Größe: 1280x720HQ(30FPS & 15FPS), 640x480(30FPS & 15FPS),

320x240(60FPS & 30FPS & 15FPS)

·Videobearbeitung (eingebettet): Fotoaufzeich-

nung

Speicher

Medien

·Interner Speicher: 20MB Flash-Speicher

·Externer Speicher (Optional):

SD-Karte (Bis zu 4GB garantiert) SDHC-Karte (Bis zu 8GB garantiert)

- Dateiformat

·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, RAW (DNG1.1)

·Videoclip: MP4 (H.264(MPEG4.AVC))

·Audio : WAV - Bildaröße

12m	₫10 M	9м	8м	5м	3м	2M	[M
4000x	3984x	3968x	3264x	2592x	2048x	1920x	1024x
3000	2656	2232	2448	1944	1536	1080	768

- Kapazität (1 GB Größe)

	12м	4IOM	9M	8м	5м	3м	2M	I M
RAW	45	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	33	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	37	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	39	-	-	-	-	-	-	-
	134	152	179	201	318	502	751	1833
■ F	222	250	295	331	519	820	1198	2833
‱n	333	375	442	494	769	1198	1731	3896

Effekt

 Effekt: Fotostil-Auswahl , Bildeinstellungen (Schärfe, Kontrast, Sättigung),
 Verzerrungssteuerung

 Bearbeitung: Größe ändern, Drehen, Fotostil-Auswahl, Bildeinstellungen (ACB, Ges.retusch., R. Augen Red., Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Gewolltes Rauschen), Gesichtsregistrierung

Bildwiedergabe

Typ: Einzelbild, Indexbilder, Smart Album ,
 Dynamische Diashow , Videoclip

 ** Multi-Diashow: Diashow mit Effekten & Musik

Technische Daten

Schnittstelle	Digitaler Anschluss: USB 2.0 Ton: Mikrofon: Stereo, Eingebauter Lautsprecher: Mono Videonorm: NTSC, PAL (wählbar) Gleichstrom-Eingangsanschluss: 4,4 Volt
Energieversorgung	- Aufladbare Batterie: SLB-11A, 3,8V (1130mAh) % Die mitgelieferte Batterie kann je nach Verkaufsregion variieren.
Abmessungen (B x H x T)	- 116,1 x 82,8 x 91,1mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	- Ca. 398g (ohne Batterien und Karte)
Betriebstemperatur	- 0 ~ 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Acrobat Reader, QuickTime Player, Samsung RAW Converter
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

^{*} Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. * Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Softwarehinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorafältig durch.

- Es ist untersagt, die Software oder die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung-Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.

Softwarehinweise

Sistēmas prasības

	Für Windows	Für Macintosh
USB- Verbindung Spezifikationen	PC mit einem Prozessor besser als Pentium III 500MHz (Pentium III 800 MHz empfohlen) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256 MB RAM (über 512 MB empfohlen)	Power Mac G3 oder höher Mac OS 10.4 oder h her Minimum 256 MB RAM (über 512 MB empfohlen) 110 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz
Software- Support Spezifikationen	250 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz (über 1 GB empfohlen) Monitor, der 1024x768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstellen kann (24-Bit-Farbanzeige empfohlen) Microsoft DirectX 9.0c oder neuer	-

- * Nicht kompatibel mit Windows XP und Vista 64-Bit-Edition.
- Samsung ist nicht verantwortlich für Mängel oder Schäden, die durch den Einsatz nicht autorisierter Computer, einschließlich eigenständig zusammengebauter PCs, entstehen.

QuickTime Player 7.6 : H.264(MPEG4.AVC) Anforderungen für die Wiedergabe

Für Windows	Für Macintosh
Intel Pentium 4, 3,2GHz oder höher / AMD Athlon 64FX, 2,6GHz oder höher	1,8GHz Power Mac G5 oder 1,83GHz Intel Core Duo oder aktueller Macintosh
Windows XP service pack2/Vista	MAC OS 10.4.10 oder später
Minimum 512MB RAM (1GB empfohlen)	Minimum 256MB RAM (1GB empfohlen)
nVIDIA Geforce 7600GT oder aktueller / ATI X1600 Serie oder aktueller	64MB (oder mehr) Grafikkarte

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



- Samsung Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung. Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.
- QuickTime Player 7.6: The movie viewing program QuickTime Player is a movie viewing program and is provided for the Windows OS only.
- Samsung RAW Converter: Bearbeitungsprogramm für RAW-Daten Dateien in einem RAW-Format (DNG) können in die Dateiformate JPEG oder TIFF konvertiert werden.



 Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5~10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet.
 Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Installer.exe] im CDROM- Hauptinhaltsverzeichnis.


Einrichten der Anwendungssoftware

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie zuerst die Anwendungssoftware. Danach können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden.

- Sie können die Samsung-Website im Internet besuchen.
 http://www.samsungcamera.com: Englisch
 http://www.samsungcamera.co.kr:Koreanisch
 - Das Fenster für die automatische Ausführung wird angezeigt. Klicken Sie dort auf den Menüpunkt [Samsung Digital Camera Installer].



Installieren Sie DirectX, indem
Sie eine Schaltfläche auf dem Monitor wählen. Falls auf Ihrem
Computer bereits eine höhere Version von DirectX installiert wurde,
kann DirectX nicht installiert werden.




3. Installieren Sie den Samsung Master in der folgenden Reihenfolge:




Einrichten der Anwendungssoftware

4. Installieren Sie den QuickTime player 7.6 in der folgenden Reihenfolge:



* Der QuickTime Player 7.6 kann nicht unter Windows 2000 installiert werden.

 Installieren Sie den Samsung RAW Converter in der folgenden Reihenfolge:



Einrichten der Anwendungssoftware

- Schließen Sie nach dem Neustart des Computers den PC per USB-Kabel an die Kamera an.
- Schalten Sie die Kamera ein. Der [Neue Hardware gefunden Assistent] öffnet sich und der Computer wird die Kamera erkennen.
- * Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP/Vista verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung.





- PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera. Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer. Vor dem Öffnen der PDF-Dateien müssen Sie den auf der Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren. Reader von der mitgelieferten CD. Wenn das Internet nicht aktiviert ist, installieren Sie Adobe Reader mit der ausführbaren Datei auf der CD.
- Um den Adobe Reader 6.0.1.ordnungsgemäß zu installieren, muss der Internet Explorer 5.01 oder neuer installiert sein.
 Rufen Sie die Website "www.microsoft.comij° auf und nehmen Sie ein Upgrade Ihres Internet Explorers vor.


Den PC-Modus starten

Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschließen und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera automatisch in den "Computerverbindungs-Modus".

In diesem Modus können Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC überspielen.

- Kameraeinstellungen für den Anschluss
- 1. Schalten Sie die Kamera ein.
- Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
- Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch den PC und ist an ihn angeschlossen.
- Wenn der automatische Anschluss fehlschlägt, stellen Sie das Menü [USB] auf [Computer]. (Seite 69)

■ Anschließen der Kamera an einen PC



■ Trennen von Kamera und PC Siehe Seite 109 (Den Wechseldatenträger entfernen).

Den PC-Modus starten

- Herunterladen gespeicherter Bilder Sie können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.
- Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
- Wählen Sie[Arbeitsplatz] auf dem Desktop Ihres Computers und doppelklicken Sie auf [Wechseldatenträger → DCIM → 100PHOTO].Die Bilddateien werden nun angezeigt.



3. Select an image and press the right mouse button



- Ein Popup-Menü wird geöffnet. Klicken Sie auf das Menü [AUSSCHNEIDEN] oder [KOPIEREN].
 - [Ausschneiden] : Schneidet die gewählte Datei
 - aus.
 - [Kopieren]
- : kopiert Dateien.



- 5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.
- Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].
- the (of your by from your by fr

Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Samsung Master] können Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschieben.



- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom Wechseldatenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den Wechsldatenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [Dateifehler] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

Den Wechseldatenträger entfernen

- Windows 2000/XP/Vista (Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)
- Überprüfen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird. Wenn das Kamerastatuslämpchen blinkt, müssen Sie warten. bis es konstant leuchtet.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste.



[Hier doppelklicken!]

 Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Wählen Sie auf [USB Massenspeicher] und klicken Sie anschließend auf [Stop].



 Es erscheint das Fenster [Eine Hardwarekomponente beenden]. Wählen Sie [USB Massenspeicher] und klicken Sie auf [OK].



- Es erscheint das Fenster [Die Hardware kann jetzt entfernt werden]. Klicken Sie auf [OK].
- (a) The LS there was the observed.

 The LSS frees the exp frees of dense can can be safely resound from the consess.
- Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Klicken Sie auf [Beenden] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.



Trennen Sie die USB-Verbindung.

Samsung Master

Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Um das Programm zu starten, auf [Start \rightarrow Programmes \rightarrow Samsung \rightarrow Samsung Master] klicken.

- Downloaden von Bildern
- Schließen Sie die Kamera an den PC an.
- Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Herunterladen der Bilder angezeigt.
 - Um alle Bilder herunter zu laden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All] (Alle auswählen).
 - Wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All] (Alle auswählen). Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.
 - Wenn Sie auf [Cancel] (Abbruch) klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3. Klicken Sie auf [Next >] (Weiter).



- Wählen Sie einen Speicherort und erstellen Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.
 - Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend heruntergeladen.
 - Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder heruntergeladen werden sollen.
 - Wenn Sie einen bereits vorhandenen Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [WEITER >].
- ein Fenster öffnet sich, wie nebenstehende gezeigt.

Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.

Klicken Sie auf [START], um den Download der Bilder zu starten.

7. Die heruntergeladenen Bilder werden angezeigt.







Samsung Master

 Bildbetrachter: Hiermit können Sie die gespeicherten Bilder betrachten



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- Menüleiste: Sie können zwischen den Menüs DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT, EXTAS, ÄNDERUNGSFUNKTIONEN, AUTO-DOWNLOAD, HILFE usw. wählen.
- ② Bildauswahlfenster: In diesem Fenster können Sie das gewünschte Bild auswählen.
- Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen
- Worschaufenster: Hier können Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen überprüfen.
- © Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- ® Ordner-Anzeigefenster: Hier können Sie den Speicherort (Ordner) des gewählten Bildes sehen.
- Dildanzeigefenster: Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt.
- $\ensuremath{\mathbb{X}}$ Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

■ Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.
 - [WERKZEUGE] : Sie können das Bild in der Größe verändern oder zuschneiden.
 - Siehe [HILFE]-Menü.
 - [EINSTELLEN] : Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [HILFE]-Menü. IRETOUCHIERENI: Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen.
 - Siehe [HILFE]-Menü.
- 2 Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- 3 Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- $\ensuremath{\textcircled{4}}$ Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ※ Ein mit Samsung Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

Samsung Master

■ Videobareitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.
- [MEDIEN HINZUFÜGEN] : Sie können dem Videoclip verschiedene Medientypen
 - hinzufügen.
- [CLIP BEARBEITEN] : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.
- [EFFEKTE] : Sie können einen Effekt einfügen.
- [TEXT EINFÜGEN] : Sie können Texte einfügen.
- [SPRACHE] : Sie können gesprochenen Text einfügen.
- [Make] (Erstellen) : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen
 - Dateinamen abspeichern. Sie können die Dateitypen AVI,
 - Windows Media (WMV) und Windows Media (ASF) wählen.
- Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientypen einf\u00fcgen.

- ※ Videoclips, die mit einem zu Samsung Master inkompatiblen Codec komprimiert wurden, k\u00f6nnen von Samsung Master nicht abgespielt werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

Benutzung von Samsung RAW Converter

Mit Samsung RAW Converter können Sie RAW-Dateien entwickeln, nachdem Sie sie nach Belieben bearbeitet haben. Sie können auch JPEG- oder TIFF-Dateien wie die RAW-Dateien bearbeiten. Diese Software ist nur mit dem Betriebssystem Windows kompatibel. Diese Software ist nur mit Windows XP und Vista kompatibel. Sie können diese Software mit Windows 98SE, ME oder 2000 verwenden. Der vollständige Betrieb kann bei dieser Nutzung jedoch nicht garantiert werden.

Zum Starten des Programms klicken Sie auf [Start \rightarrow Programme \rightarrow Samsung RAW Converter \rightarrow Samsung RAW Converter].

■ Entwicklung der RAW-Dateien



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- Menüleiste
- ② Bildbearbeitungswerkzeuge

[Belichtungsausrichtung] Gleicht den Belichtungswert aus. [Weißabgleich] Passt den Weißabgleichswert an.

[Ton]Passt den Kontrast an.[Farbe]Ändert die Farbe.[Schärfe]Passt die Schärfe an.

[Entwicklung] Für die endgültige Ausgabe ist eine Vorschau verfügbar.

3 Schlaglichtsteuerung

Passt Sättigung und Schlaglichter des gewählten Bilds an.

4 Histogramm

Zeigt die Farbschichten des gewählten Bildes an.

Vorschaufenster

Zeigt das gewählte Bild an.



Weitere Informationen finden Sie im Menü [Hilfe] von Samsung RAW Converter.

Benutzung von Samsung RAW Converter

Belichtungskorrektur

Die Hauptfunktion von Samsung RAW Converter ist, dass Sie die beste Qualität der Bilder bewahren können, wenn Sie während der Bearbeitung Änderungen an den RAW-Dateien vornehmen. Nach Änderungen der Helligkeit oder des Kontrasts können Sie das gleiche Ergebnis erzielen, ungeachtet dessen, was Sie zuerst ändern. Die folgenden Bilder zeigen, wie Sie die Belichtung des Bilds mit Samsung RAW Converter ändern können.

Sie können die Belichtung durch die Menüoption, wie auf dem Bild gezeigt, anpassen.




▲ Ursprüngliches Bild P-Modus. Blende: f = 8. Verschlusszeit: 1/15 s. ISO = 64




▲ Geändertes Bild nach Korrektur der Belichtung.

ng managg qang mag ⊞\$\$\$ 6∂8 0%% T\$ Menüoption für -

Sie können die geänderten Ergebnisse in den Histogrammfenstern als angezeigte Bilder sehen.



▲ Ursprüngliches Bild



▲ Geändertes Bild nach Korrektur der Belichtung.

die Anpassung der Belichtung.

Benutzung von Samsung RAW Converter

Bearbeitung von JPEG/TIFF-Dateien bei der Bearbeitung von RAW-Dateien

Mit Samsung RAW Converter können Sie bei der Bearbeitung von RAW-Dateien auch JPEG/TIFF-Dateien bearbeiten. Sie können den Weißabgleich und die Schärfe anpassen, auch kann das Rauschen reduziert werden. Die folgenden Bilder zeigen, wie mit Samsung RAW Converter der Kontrast des TIFF-Bilds geändert wurde.

Sie können den Kontrast durch Verwendung der Menüoption ändern, wie auf dem Bild gezeigt.

Menüoption für die Anpassung der Kontrast.





▲ Ursprüngliches Bild P-Modus. Blende: f = 8, Verschlusszeit: 1/15 s. ISO = 64



 Geändertes Bild nach Korrektur der Kontrast.

Speichern der RAW-Dateien in das Format JPEG oder TIFF

Sie können die RAW-Dateien mit dem Samsung RAW Converter im Format JPEG oder TIFF speichern.

 Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie anschließend [Datei(D)] → [Entwicklung...].



- Wählen Sie für den Dateityp JPEG oder TIFF und klicken Sie anschließend auf [Speichern(S)].
 - Die gewählte Datei wird im Format JPEG oder TIFF gespeichert.



Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Sie können die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems überprüfen Diese Kamera ist für MAC OS 10.4 geeignet.
- Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein
- Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Doppelklicken Sie auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.



 Schließen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl Extract.

FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte Folgendes.

Fall 1

Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2

Die Kamera wird von Ihrem PC nicht erkannt.Manchmal erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte Geräte)] inDevice Manager (Gerätemanager).

→Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Übertragen Sie die Datei noch einmal.

Fall 4

Bei Verwendung eines USB-Hubs

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.

Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem andere USB-Kabel. Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow (Geräte-Manager) anklickt, erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!) markiert.

→ Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren" . Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera erneut an.

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als Wechseldatenträger.

→ Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Sicherheitsprogramms.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen, wird die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt. Schließen Sie die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

FAQ

- Wenn der aufgenommene Videoclip nicht auf Ihrem Rechner wiedergegeben werden kann.
 - ** Wenn der aufgenommene Videoclip nicht auf Ihrem Computer wiedergegeben werden kann, wird dies meist durch einen fehlenden Videocodec verursacht.

[Wiedergabe von H.264(MPEG4.AVC) Videoclips]

- Verwenden des QuickTime player 7.6 Installieren Sie den "QuickTime Player 7.6" von der mitgelieferten CD. (Der QuickTime Player 7.6 unterstützt die H.264(MPEG4.AVC) Kompression für Videos.)
 - → Wiedergabe über den "QuickTime player 7.6".
- Unter Verwendung eines Codec Packs Wir empfehlen die Installation eines aktuellen Codec-Packs.

 (Empfohlen: K-Lite Codec Pack, aktuelle Vollversion)
 - Wiedergabe über den "Video Player".
 (Ist K-Lite als Vollversion installiert, wird die Verwendung von Media Player Classic oder Windows Media Player 11 emofohlen)
- * "QuickTime Player 7.6" und "K-Lite Codec-Pack Vollversion" sollte bei Windows Service Pack 2 oder h\u00f6her installiert werden.

- Wenn DirectX 9.0c oder höher nicht installiert ist,
 - → installieren Sie DirectX 9.0c oder höher
 - 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 - Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\DirectX] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe. Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert.
- → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, manche BIOS-Menüs bieten keine Unterstützung für proprietäre USB-Verbindungen) Wenn Sie das Menü nicht selbst ändern können wenden Sie sich bitte an den Hersteller des PCs oder des BIOS'

FAQ

- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
- → Wenn Sie nur den Samsung Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
 - Schließen Sie das Programm Samsung Master, indem Sie auf das Samsung-Master- Symbol in der Taskleiste klicken.
 - Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.
- Wenn das Bildschirmverhältnis des Movie Players nicht mit dem Monitor übereinstimmt.
 - → Wenn die Auflösung des Monitors niedriger ist, als die Auflösung des aufgezeichneten Videoclips, kann das Bild des Movie Players eventuell nicht komplett angezeigt werden. Über dieses Menü des Movie Player können Sie das Bildschirmverhältnis einstellen.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses Akkus benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Korrektes Entsorgen dieses Produkts



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Das Samsung Öko-Siegel

Samsung verwendet dieses firmeneigene Symbol, um seine Kunden über seine umweltfreundlichen Produktaktivitäten zu informieren. Das Symbol steht für die fortlaufenden Bemühungen von Samsung, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.



Bitte sehen Sie in der Garantievereinbarung zu dem von Ihnen erworbenen Produkt nach. Für Anfragen zu Kundendienstleistungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.samsungcamera.com

